



Philips  
Cube-  
mikromusiikkijärjestelmä

30-nastainen liitäntä

iPodille/iPhonelle  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W



DCM1070



## Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Telakoi iPhonesi tai iPodisi. Kuuntele musiikkia vain yhtä ohjainta käyttäen. Korkeatasoinen ääni ja tyylikäs muotoilu. Istu alas ja vietä rento päivä musiikin parissa.

### Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelon järjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin

musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen,

MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

### Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

### USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

# Tekniset tiedot

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

## Ääni

- Lähtöteho: 2 x 5 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

## Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutintyyppit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

## Liitännät

- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, iPod-herätys, USB-hälytys
- Lataajan malli: päältä ladattava
- Kello: päänäyttö, uniajastin

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Taustaväri: valkoinen
- Latauslaite: iPhone, iPod

## Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Käyttöopas: monikielinen
- Muuta: Pikaopas
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Mitat

- Kokonaispaino: 3,5 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 198 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 143 mm
- Päälaitteen syvyys: 250 mm
- Pakkauksen leveys: 516 mm
- Päälaitteen korkeus: 143 mm
- Pakkauksen korkeus: 308 mm
- Pakkauksen syvyys: 195 mm
- Päälaitteen leveys: 140 mm

## Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väriinäyttöinen iPod, iPod, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod 6. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod shuffle, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 1.0.15

12 NC: 8670 000 86579  
EAN: 87 12581 63253 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)