

Skvělý zvuk z kompaktních reproduktorů

Pohodlné vychutnání multimédií



Zábavnou cestou, jak si vychutnat u vašich zvukových, internetových a multimediálních počítačových aplikací opravdový stereofonní zážitek, je použití reproduktorového systému MMS121 Harmonic Pulse s neuvěřitelným podáním basových tónů při své velikosti.

Zážitek skutečně multimediální

- Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
- Snadné připojení k PC nebo laptopu

Uslyšíte všechny podrobnosti

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Optimalizovaná reprodukce basů při libovolné hlasitosti

Snadné použití

- Díky znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou vteřin
- Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači



PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- **Zvýraznění basů:** Digitální zvýraznění basů
- **Hudební výkon:** 3 W
- **Výstupní výkon (RMS):** $2 \times 0,75 \text{ W}$
- **Ovládání hlasitosti:** Analogové ovládání hlasitosti
- **Kabely:** Pevné kabely

Možnosti připojení

- **Délka kabelu:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereo
- **Sluchátka:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Indikátor zapnutí:** Ano

Reproduktory

- **Vylepšení reproduktorů:** Magneticky stíněné LSB

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Stručný návod k instalaci

Zvýraznění výrobu

Hudba, hry, filmy, Internet

Lze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, filmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoliv, váš zážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy jindy.

Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.

Reproduktory Bass Reflex

Reproduktorové soustavy se systémem Bass Reflex poskytují silné basy i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním nátrubku pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší basy s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém nátrubku podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Konektor sluchátek

Pro PC nebo notebook

Lze připojit k PC nebo laptopu

Rychlé nastavení

Barevně značené kabely s jednoznačným označením a srozumitelná dokumentace umožňují uvedení do provozu během několika vteřin.

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vnitřní reproduktorů zamezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.



Datum vydání 2005-12-09

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 02913
EAN: 87 10895 81597 0

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com