



Philips Philips Fidelio  
wieża z podstawką  
dokującą

Podstawka dokująca – iPod/  
iPhone/iPad

DCM5090

# Wieża muzyczna

## Fascynacja Dźwiękiem

Wydobądź to, co najlepsze ze swojego odtwarzacza CD lub iPod/iPhone/iPad dzięki technologiom LivingSound i PureDigital zapewniającym równomiernie rozłożony, realistyczny i kryształowo czysty dźwięk. Ta stacja dokująca Philips 3.1 DCM5090/10 jest wyposażona w subwoofer, ma moc wyjściową 200 W i jest łatwa w obsłudze.

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 200 W RMS
- Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej
- Zestaw głośników 3.1 z wbudowanym subwooferem
- W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

### Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

### Konstrukcja, która pasuje do Twojego wnętrza

- Unikalny projekt wieży pasuje do Twojego stylu

**PHILIPS**  
Fidelio

# Zalety

## LivingSound



LivingSound, opatentowana technologia firmy Philips, zwiększa obszar odsłuchu (idealne rozmieszczenie dźwięku w pomieszczeniu), zapewniając w pełni przestrzenny dźwięk na większym obszarze. Technologia ta, dzięki połączeniu różnych procesów dźwiękowych, odzyskuje bogactwo oraz szczegółowość przestrzenną sceny dźwiękowej, których często brakuje w niewielkich zestawach stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie potężniejszy i jest szeroko i równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu. Teraz już nie musisz ograniczać się do słuchania muzyki tylko w określonym pomieszczeniu. Ciesz się optymalnym dźwiękiem stereo na większym obszarze.

## W pełni cyfrowy dźwięk



Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń

iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.

## Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, iPhone lub iPad! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, iPhone lub iPad jest ładowane podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

## 200 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 200 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej

mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

## Bezpośrednie połączenie USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

## MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

## Zestaw głośników 3.1

Zestaw głośników 3.1 z wbudowanym subwooferem

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 200 W
- Korekcja dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, LivingSound
- Regulacja głośności: w górę/dół

## Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 5 cali, System Bass Reflex
- Liczba wbudowanych głośników: 4
- Typ subwoofera: pasywny

## Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wejście AUX
- Inne połączenia: Antena FM
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, Pamięć flash USB, WMA-CD
- Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Zegar z funkcją RDS

## Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, budzenie z urządzenia USB, Budzenie z odtwarzacza iPod
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania
- Ładowarka: iPad, iPhone, iPod

## Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy,

## Antena FM

- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: 16 języków
- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, przewód zasilający

## Wymiary

- Waga brutto: 18 kg
- Głębokość opakowania: 398 mm
- Wysokość opakowania: 1130 mm
- Waga netto: 14,5 kg
- Szerokość opakowania: 422 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 350 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 978 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 350 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Obsługa znaczników ID3
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie tabletu iPad

## Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod 5. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch 4. generacji

## Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad, iPad 2