



Philips
Home theater 2.1

Redare DVD
Subwoofer wireless

HES4900

Sunet mai amplu pentru extinderea experienței TV HD

cu subwoofer wireless

Dați viață programelor TV cu un sunet superb. Cu o putere audio de 350 w, boxe Dolby Virtual și un subwoofer wireless, puteți avea acum o experiență TV realistă cu un sunet și o calitate a imaginii excelente, fără dezordine.

Experiență audio superioară

- Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
- Amplificator digital avansat pentru un sunet mai clar și mai puternic

Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Reșanționare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile
- Tuner FM încorporat

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir
- Poziționare flexibilă pe perete sau pe masă
- Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Întărită definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 350 W
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Virtual Dolby Surround
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Dramă, Jocuri, Știri, Petrecere, Rock, Sport

Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format de compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, USB
- Conexiuni spate: Ieșire video Component, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire HDMI, Intrare TV (audio, RCA)

Alimentare

- Consum în standby: < 1 W
- Consum de curent electric receptor: 32 W

- Consum electric subwoofer: 38 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 30-180 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Impedanță boxe: 6 ohm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio, Baterii pentru telecomandă, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 361 x 66,5 x 190 mm
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 170 x 330 x 340 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
- Adâncime boxă (cu stand): 151,5 mm
- Lățime boxă (cu stand): 137 mm
- Înălțime boxă (cu stand): 333,8 mm

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Greutate brută: 13 kg
- Greutate netă: 10 kg
- Greutate proprie: 3 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 47935 0
- Greutate brută: 13 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Greutate netă: 10 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 3 kg

Conexiune audio

- Conexiune wireless: Bandă de frecvență: 2,4 GHz, Modulare: GFSK, Tehnologie: Frecvență adaptivă

Repere

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteți obține un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Subwoofer wireless

Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com