

Philips Microsistema Hi-Fi Reproducción de MP3/WMA-CD USB directo

**MCM765** 

# Sonido excelente y potente

### con reproducción mediante USB directo

Diseñado para los que saben apreciar las innovaciones en estilo y tecnología, el equipo MCM765 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfrutá de la música MP3/WMA desde tu reproductor portátil con MP3 Link y la reproducción USB Direct.

### **Placer sin límites**

- Disfrutá de tu música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles

#### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Incredible Surround  $^{\text{TM}}$  optimiza la experiencia de sonido
- · Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Disfrutá de una potencia de salida total de 300 watts

#### Empezá el día a tu manera

- · Despertador y timer
- Cassettera Logic

#### Sonido y diseño refinados

- Finos parlantes revestidos en madera
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso



## Especificaciones

- Potencia de salida (RMS): 300W
- · Optimización del sonido: Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 4000 W PMPO

#### **Parlantes**

• Parlante principal: 2 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 5,25", Rejillas de parlantes desmontables

#### Reproducción de sonido

- · Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- tecnología de la cassettera: Logic
- · Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad, Interrupción totalmente automática, Contador de cinta
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Detener, Retroceder/Avanzar, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Shuffle

#### Grabación de audio

- · Soporte de grabación: Cinta
- · Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, Timer para grabar desde el sintonizador, nivel de grabación automático

#### Sintonizador/recepción/transmisión

• Bandas del sintonizador: FM estéreo









**Potencia** 



• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



· Sintonización automática digital

· Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento

· Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma

de cinta, Timer de suspensión, Alarma USB

· Accesorios incluidos: antena FM, Cable de

alimentación de CA, Cable entrada de línea

· Control remoto: Control remoto de 24 botones

Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):

• Presintonías: 40

automático

Conectividad

• USB: Host USB

Accesorios

estéreo 3.5 mm

con pila de litio

**Dimensiones** 

• Entrada auxiliar: 3,5 mm

· Reloj: En pantalla principal

• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

· Guía de inicio rápida: Español

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):

· Peso con embalaje incluido: 10,1 kg

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):

• Manual del usuario: Español

175 x 252 x 360 mm

175 x 252 x 214 mm

524 x 353 x 408 mm

• Otras conexiones: Antena FM



#### USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

#### **Incredible Surround**

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

#### Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés

#### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

#### MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 40848 EAN: 87 12581 43185 3 © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos

www.philips.com



\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.