



Philips
Ηχείο Bluetooth

με Βοηθό Google



TAPS402

Έξυπνος ήχος

Ακούστε μουσική, μάθετε τα τελευταία νέα ή ακόμα πόση ώρα απομένει για να ψηθεί το κέικ σας! Αυτό το έξυπνο ηχείο Bluetooth που λειτουργεί με ρεύμα διαθέτει Βοηθό Google και ενσωματώνει έναν ασύρματο φορτιστή Qi και επιπλέον σημείο φόρτισης USB.

OK Google, παίξε τη λίστα αναπαραγωγής για πάρτι

- Βοηθός Google. Έξυπνος φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος έξυπνων οικιακών συσκευών και περιεχομένου
- Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi. Θύρα USB
- Bluetooth για μουσική και podcast

Ωραία εμφάνιση, εκπληκτικός ήχος.

- Ευκρινής και απλή ψηφιακή ένδειξη ώρας
- Νυχτερινό φως. Πατήστε το κουμπί στο πάνω μέρος του ηχείου
- Γκρι ύφασμα περιβλήματος
- 2 οδηγοί πλήρους εύρους 1,5". Ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα

Μουσική, podcast και άλλα

- Ασύρματη εμβέλεια έως και 10 μ.
- Κουμπιά για ένταση ήχου, αναπαραγωγή/παύση και Βοηθό Google
- Συμπαγής, στιβαρή κατασκευή. 223x90x87 χιλ.
- Εύκολη ρύθμιση μέσω της εφαρμογής Google Home

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Τεχνολογία wOOx™
- Ισχύς (RMS και THD %): 2 x 8 W με THD 1%

Ηχεία

- Αρ. καναλιών ήχου: 2,0
- Πλήρους εύρους: 2 x 1,5"

Συμβατότητα

- Λειτουργεί με έκδοση: Google VA

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Συνδέσεις δικτύου: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi - 802.11 ac
- Εγκατάσταση δικτύου: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Google Home
- Κεραία Wi-Fi: Ενσωματωμένο
- Φόρτιση USB: 5V, 1A

Άνεση

- Ρολόι: εμφάνιση 24/12 ωρών
- Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακά

- Βελτιώσεις ρολογιού: Πηγή ρολογιού: Google, Συγχρονισμός ώρας μέσω Google
- Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Ηχητικοί τόνοι: BT
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED (πολύχρωμη)
- Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Τροφοδοτικό AC/DC: εναλλάξιμο βύσμα VDE και BS
- Ασύρματη φόρτιση: Πρότυπο Qi WPC

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC/DC, Κάρτα εγγύησης
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 223x87x90 μμ
- Βάρος προϊόντος: 0,94 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 265 x 123 x 153 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 1,22 κ.

Χαρακτηριστικά

Βοηθός Google

Κατεβάστε την εφαρμογή Google Home στο τηλέφωνό σας και χρησιμοποιήστε το ηχείο Bluetooth για να ακούσετε μουσική, να μάθετε τα τελευταία νέα και πολλά άλλα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για να ελέγχετε έξυπνες οικιακές συσκευές που είναι συμβατές με τον Βοηθό Google. Χάρη στα μικρόφωνα μακρινού πεδίου, οι ερωτήσεις σας ακούγονται από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου.

Ευέλικτη λειτουργία

Πίσω από το ύφασμα που περιβάλλει το ηχείο Bluetooth, βρίσκεται μια μεγάλη και φωτεινή ψηφιακή ένδειξη ώρας. Πάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια υπάρχουν πλήκτρα ελέγχου, ενώ από κάτω υπάρχει μια ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi για το τηλέφωνό σας. Πατήστε τα για χρήση του Βοηθού Google, ρύθμιση της έντασης ήχου ή αναπαραγωγή/παύση. Για παλαιότερα τηλέφωνα, υπάρχει θύρα φόρτισης USB.

Τέλειος ήχος

Με δύο οδηγούς πλήρους 1,5" και έναν παθητικό ακτινοβολητή που ενισχύει τα μπάσα, αυτό το ηχείο προσφέρει εκπληκτικά δυνατό ήχο.

Ημέρα και νύχτα

Χάρη στη λειτουργία νυχτερινού φωτός, μπορείτε να το ανάβετε τη νύχτα. Απλά πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος του ηχείου.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-30

Έκδοση: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61951
EAN: 48 95229 10136 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com