

# PHILIPS

## Auscultadores para crianças

Diafragmas de 30 mm/posterior fechada

On-ear

Rosa e púrpura

Volume limitado &lt;85 dB

SHK2000PK



## A melhor companhia para as crianças

### Tamanho para crianças, volume máximo limitado

Os auscultadores certos para iniciar os pequenos amantes de música ao mundo do som. Os graves límpidos e o design divertido foram concebidos para crianças em crescimento e estão construídos de forma suficientemente resistente para aguentar todas as situações. O limite de volume de 85 dB mantém a música divertida, mas segura.

#### **Ajuste perfeito para crianças**

- Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança
- As proteções suaves para as orelhas proporcionam uma adaptação confortável e segura
- Aro para a cabeça ultra leve para conforto e adaptação excelentes

#### **Protecção extra para crianças**

- Design durável e sem parafusos para uma utilização exigente
- Design de proteções grandes para as orelhas para um som nítido a qualquer volume.

#### **Desfrute de som de qualidade**

- Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

## Destaque

### Aro para a cabeça ergonómico



O aro para a cabeça simples e ergonómico é totalmente ajustável para se adaptar confortavelmente à cabeça de qualquer criança e para crescer com ela.

### Diafragmas de colunas em neodímio



O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta de graves e qualidade de som pura e equilibrada.

### Design sem parafusos



O design durável e sem parafusos permite que as peças dos auscultadores se desencaixem e voltem a encaixar no lugar facilmente.

### Protecções suaves para os ouvidos



As protecções para as orelhas são totalmente almofadadas com uma espuma macia para o máximo conforto e a melhor adaptação.

### Aro para a cabeça ultra leve



O aro para a cabeça fino é tão leve e confortável que é um prazer usá-lo durante horas a fios. As crianças podem facilmente esquecer-se que o estão a usar.

## Especificações

### Som

Limites frequência: 12 - 22 000 Hz  
Diâmetro da coluna: 32 mm  
Impedância: 32 ohm  
Entrada máxima de corrente: 40 mW  
Sensibilidade: 99 dB (1 kHz)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

Comprimento do cabo: 1,2 m  
Conector: 3,5 mm

### Embalagem exterior

Comprimento: 24 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 21.5 cm  
Peso bruto: 0.71 kg  
Comprimento: 26.2 cm  
GTIN: 1 69 23410 73063 7  
Peso líquido: 0.3006 kg  
Tara: 0.4094 kg

### Conveniência

Limitação de volume (máx. 85 dB)

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 22.1 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 19.8 cm  
Profundidade: 7.5 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 69 23410 73063 0  
Peso bruto: 0.154 kg  
Peso líquido: 0.1002 kg  
Tara: 0.0538 kg

### Design

Cor: Púrpura rosado  
Estilo de utilização: Aro para a cabeça  
Material do acoplamento auditivo: Espuma  
Ajusta à orelha: On-ear  
Tipo de proteção: Fechado

### Dimensões

Dimensões do produto (LxPxA): 13 x 7 x 15,5 cm  
Peso do produto: 0,1002 kg  
Comprimento do arco do aro para a cabeça: 320 - 360 mm

### UPC

UPC: 8 89446 00084 9

