

Philips
Reproductor de DVD con
video mejorado de hasta
1080i

HDMI

DivX Karaoke

DVP5965K



HDMI



Mejora tu experiencia visual

Con JPEG lista para alta definición

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con video de alta definición (720 p/1080 i).

Rendimiento de video incomparable

- Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
- Optimización de video para una resolución mejorada de hasta 1080i
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** Alta def. (720 p, 1080 i), escaneado progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual

Sonido

- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD

Reproducción de imágenes fijas

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías, Resolución de alta definición, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom
- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture

CD

Aplicaciones multimedia

- **Conexiones multimedia:** dispositivo de memoria USB
- **Formatos de reproducción:** MP3, Imágenes fijas JPEG, DivX

Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Karaoke:** Volumen de micrófono
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español, Portugués brasileño

Accesorios


- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Guía de configuración rápida, Control remoto, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 435 x 37 x 235 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 490 x 82 x 320 mm

Potencia

- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W



Características destacadas

HDMI para una conexión AV sencilla

HDMI significa "interface multimedia de alta definición". Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (Digital Video Interface).

Video mejorado de hasta 1080i

Con video mejorado se puede aumentar la resolución de las señales de video SD (Standard Definition, definición estándar) que utiliza el DVD en HD (High Definition, alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de video en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interface multimedia de alta definición).

JPEG lista para alta definición

Gracias a la reproducción de JPEG de alta resolución, puedes mostrar una resolución de hasta 2 megapíxeles en tu televisor Flat (FTV). Ahora puedes ver tus imágenes digitales con su resolución verdadera, sin perder calidad o detalle alguno.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Certificación DivX Ultra

DivX Ultra combina la reproducción DivX con características especiales, como subtítulos integrados, audio en diversos idiomas, varias pistas y menús en un formato de archivo conveniente.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 4.1.9

12 NC: 8622 810 13263
EAN: 87 10895 94017 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.