

Philips  
Обемно вътрешно  
устройство, IDE

DVD

22x Презаписващо устройство

SPD6007BM



## Записвайте и надписвайте DVD дискове с едно устройство

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, подходящ на ценните ви спомени!

### Отлично качество

- Изумителна скорост на запис 22x
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск

### Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

### Станете свидетели на най-новите технологии

- Устройство с функцията LightScribe
- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL
- Поддържа се формат DVD-RAM

### Удобство

- Това устройство може да чете и записва всички CD и DVD формати
- Plug & Play за по-лесно инсталиране

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

### Поддържа се всички CD - DVD формати

Това устройство поддържа форматите CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL и DVD-

RAM. Без повече грижи за типа дискове, подходящи за вашето устройство!

### DVD-RAM

Поддържа се формат DVD-RAM, което прави от този продукт истинско мултизаписващо устройство, поддържащо всички CD и DVD формати..

### Скорост на запис 22x

С използването на най-нови технологии това устройство достига максимална скорост на запис 22x. Така то е най-бързото в света, като надеждността му е гарантирана.

### Капацитет на съхранение 8,5 GB

Съхранявайте 8,5 GB данни или 4 часа видео с DVD качество на един едностранен двуслоен диск

### Динамично калибриране


Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

### Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

### Plug & Play

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.



# Спецификации

## Скорост на четене

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600 KB/s)
- Време на достъп: 110 ms
- Размер на буфера: 2 MB

## Скорост на запис

- DVD+R: 22x (29700 KB/s)
- DVD-R: 22x (29700 KB/s)
- DVD-RAM: 12x (16200 KB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 KB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 KB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

## Скорост на презапис

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

## Възможности за свързване

- Други връзки: Съединител DC захранване, Мостче за избор на главен/подчинен
- Интерфейс: Интерфейс IDE / PATA

## Удобство

- Лесно инсталиране: Plug & Play

## Изисквания към системата

- Операционна система на PC: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- Процесор: Процесор Pentium 4 1,3 GHz или по-добър
- RAM памет: 256 MB
- Капацитет на твърдия диск: 650 MB

## Технически спецификации

- Диапазон на работната температура: +5 ... +50 °C
- Температурен диапазон (съхраняване): -40 ... +80 °C
- Влажност: 20 ... 80% отн. влажност (без кондензация)
- Стандарти на безопасност: EN60950, EN60825
- EMC стандарти: EN55022, EN55024

## Мощност

- Входна мощност: DC 5V 1A / 12V 2A
- Консумирана мощност: макс. 25 W

## Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 14,82 x 4,2 x 17 см
- Тегло: 0,75 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 14,82 x 4,2 x 17 см
- Бруто тегло: 0,75 кг
- Нето тегло: 0,75 кг
- EAN: 87 12581 47686 1
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

## Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 37,8 x 31,7 x 23,8 см
- Бруто тегло: 10,3 кг
- Нето тегло: 7,5 кг
- Тегло с опаковката: 2,8 кг
- EAN: 87 12581 47687 8
- Брой потребителски опаковки: 10



Дата на издаване  
2012-04-30

Версия: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503  
EAN: 87 12581 47686 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)