



Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Največ 70W



BTD2180

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Prek povezave Bluetooth® poslušajte digitalno glasbo iz pametnega telefona. Z zvočnim sistemom Philips lahko predvajate tudi DVD-je, datoteke DivX, CD-je in MP3-CD-je. Elegantly uživajte v najljubših vsebinah.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control
- Največja izhodna moč 70 W RMS

Enostavna uporaba

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Digitalna naravnava FM za prednastavitve do 20 postaj
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Uživajte v priljubljenih filmih in glasbi

- Predvaja formate DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih

frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnesesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnesesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnesesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Karaoke za neskončno petje



Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Največja izhodna moč (RMS): 70 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: Kupolasti visokotonec z 10,2 cm nizkotoncem

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, PBC, Počasi posnetek, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- DVD-regija.: 2
- Izboljšave videa: Progressivni izris

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Vrsta nalagalnika: Motoriziran, Pladenj
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Zaustavitev

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Diaprojekcija s predvajanjem MP3
- Predvajanje medijev: Slikovni CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM

- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Prednastavljene postaje: 20

Povezljivost

- Video izhod – analogni: Kompozitni CVBS (rumeni činč), Komponentni Y Pb Pr (činč)
- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- Profili Bluetooth: A2DP
- Mikrofon: Vtičnica za mikrofon

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Označbe: Način DIM

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Daljinski upravljalnik

Dimenzije

- Bruto teža: 6,7 kg
- Globina glavne enote: 220,4 mm
- Višina glavne enote: 119 mm
- Širina glavne enote: 180 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 185 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Globina embalaže: 208 mm
- Višina embalaže: 315 mm
- Širina embalaže: 663 mm

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz



Datum izdaje 2017-01-14

Različica: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com