

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

DAB
CD

AZB500B



Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Počúvajte hudbu na cestách so skvelým zvukom vďaka tomuto prenosnému stereo systému vybavenému vysielaním DAB, rádiom FM a prehrávaním viacerých diskov CD.

Jedinečný zážitok z počúvania

- DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia
- Prehra CD, CD-R a CD-RW disky

Jednoduché používanie

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Hlavné prvky

DAB+, DAB a FM

Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť pozemných vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka, Smart scan
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
- Typ antény: Teleskopická

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD

Pripojiteľnosť

- 3,5 mm stereo vstup: (AUDIO IN)

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Napájanie zo siete: 220 V – 240 V

Príslušenstvo

- Sieťový napájací kábel
- Záruka: Záručný list
- Manuál používateľa

Rožmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 326 x 275 x 158 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 300 x 240 x 133 mm
- Hmotnosť: 2 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg



Dátum vydania
2019-10-31

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com