



Philips
Transportabel radio

Digital Audio Broadcasting

AE5900

Digital radio med krystalklar lydkvalitet

Digital radio med en elegant læderoverflade - AE5900 fås også med line-in-tilslutning til din MP3-afspiller. Det indbyggede vækkeur og timer til madlavning gør den ideel i soveværelset eller køkkenet.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- Interferensfri DAB-radio
- DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser
- Line-in-tilslutning til din bærbare MP3-musikafspiller

Klar lydgengivelse

- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Nem at anvende

- Indbygget digitalt vækkeur med timer til madlavning
- 10 DAB- og 10 forudindstillede FM-stationer
- Elegant læderoverflade

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

- DAB: Bånd III, Infodisplay, Smart Scan, Menu
- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Udgangseffekt (RMS): 4 W RMS
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1
- Hovedhøjttaler: 3" Full-Range basenhed

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- DC indgang: 9 V
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang



Komfort

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning
- Alarmer: Sleep-timer, Gentag alarm (slumre)
- Baggrundsbelysning: Hvid

Strøm

- Lysnet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 310 x 169 x 165 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 269 x 124 x 130 mm
- Vægt: 2,4 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,6 kg

Vigtigste nyheder

Interferensfri DAB-radio



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Indbygget vækkeur med madlavningsfunktion

Indbygget digitalt vækkeur med timer til madlavning

10 DAB- og forudindstillede FM-stationer

10 DAB- og 10 forudindstillede FM-stationer



Udgivelsesdato
2010-01-29

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31635
EAN: 87 12581 34684 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com