



Philips
Multimediakaiuttimet 2.1

20 W:n enimmäisteho



SPA1330

Erinomainen ääni

Nämä 10 W:n äänentoiston ja dynaamisen bassontoiston kaiuttimet ovat täydelliset musiikin kuunteluun, pelaamiseen ja elokuvien ja Internet-videoiden katseluun. Kaiuttimet toimivat sekä MAC- että PC-koneissa.

Moderni muotoilu

- Tyylikäs ulkoasu - ja kuulostaa yhtä hyvältä

Erinomainen äänenlaatu

- Kokonaisteho 10 W
- Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Yksinkertaisuus

- Yhteensopiva kaiken median kanssa
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- MAC- ja PC-koneisiin

PHILIPS

Tekniset tiedot

Äänentoistojärjestelmät

- Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
- Tuloimpedanssi: 25 ohmia
- Kokonaislähtöteho: 10 W
- Virta: 220 V 50 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB
- THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
- Kanavaerottelu: >45 dB
- Tuloherkkyys: 400 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 2,5 W x 2

Subwoofer-äänijärjestelmät

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin (BTL)
- Tuloherkkyys: 350 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 5 W

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 1–15 W x 2
- Taajuusalue: 160 Hz – 18 kHz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 83 dB (2,83 V / 1 m)
- Kaiuttimelementti: 2" koko äänialue



Subwoofer-kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 2–30 W
- Taajuusalue: 65–250 Hz
- Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
- Herkkyys: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Liitännät

- Johdon pituus: 1,3 m
- Liitin: 3,5 mm stereo

Virta

- Virran merkkivalo: Vihreä

Pakkauksen sisältö

- Satelliittien määrä: 2
- Subwoofer
- 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo): Kiinteä
- Pika-asennusopas

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Paino: 1,458 kg

Kohokohdat

Vaimennettu kaiuttimelementti

Yhdestä kaiuttimelementistä aiheutuu tavallisesti tietty taajuusvärinä kalvon reunoilla, josta seuraa usein jonkinlainen äänen särö. Tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan käyttämällä Mylaria, yhtenäistä monomeeria ja paljon kevyempää materiaalia, elementtikartion ympärillä. Kun kartio on kauttaaltaan täysin symmetrisen kehän sisällä, vaimennus vähentää asynkronista värinää tuottaen tasapainoisemman ja luonnollisemman äänentoiston.

Kokonaisteho 10 W

Bassoelementtien 10 watin tehon ansiosta pienet kaiuttimet voivat toistaa bassotaajuuudet tehokkaammin ilman, että kaiuttimien kokoa on kasvatettava. Paremmat bassot pienemmässä koossa!

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Tyylikäs ulkoasu

Trendikäs muotoilu tuo ilmettä kotiisi



Julkaisupäivä 2017-08-11

Versio: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com