

Philips
Stenski polnilnik

Vhoda USB A in USB C za
polnjenje

Power Delivery
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Stenski polnilnik z 2 vhodoma, USB-C in USB-A

65 W s QC 4+ in PD 3.0

Polnite prenosni računalnik in najnovejše naprave prek vhoda USB-C. Podpora polnilnih modulov PD3.0 in QC 4+ zagotavlja kratko polnjenje. Vhod USB-A omogoča istočasno polnjenje drugih naprav. Na voljo s snemljivimi vtiči za EU, ZK in AU.

Vrhunska zasnova polnilnika

- Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom
- 50 % napolnjenost v 30 minutah
- Stenski polnilnik s tehnologijo GaN
- Polnjenje s tehnologijo USB-C PPS (Programmable Power Supply)

Vrhunsko delovanje

- Vhod USB-C s podporo Power Delivery

PHILIPS

Specifikacije

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Škatla
- Število priloženih izdelkov: 1
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 3,1 x 5,0 x 2,0 palec
- Bruto teža: 0,215 kg
- Neto teža: 0,185 kg
- Teža embalaže: 0,030 kg
- Bruto teža: 0,474 lb
- Neto teža: 0,408 lb
- Teža embalaže: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 36
- Outer carton (L x Š x V): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Outer carton (L x Š x V): 13,5 x 10,0 x 14,0 palec
- Bruto teža: 8,99 kg
- Neto teža: 6,660 kg
- Teža embalaže: 2,330 kg

- Bruto teža: 19,819 lb
- Neto teža: 14,683 lb
- Teža embalaže: 5,136 lb
- Številka GTIN: 1 48 95229 13265 5

Napajanje

- Tip adapterja: Snemljivi, z vtičnico UK EU AU
- Izhod: 65 W (največ)
- Vhodna moč: 100–240 V, 1,5 A 50/60 Hz

Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 6
- Inner carton (L x Š x V): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Inner carton (L x Š x V): 9,7 x 6,4 x 4,4 palec
- Bruto teža: 1,415 kg
- Neto teža: 1,110 kg
- Teža embalaže: 0,305 kg
- Bruto teža: 3,120 lb
- Neto teža: 2,447 lb
- Teža embalaže: 0,673 lb
- Številka GTIN: 2 48 95229 13265 2

Značilnosti

Vhod USB-C s podporo PD

USB-C je najnovejši standard za polnilne priključke, ki ga zdaj uporabljajo mobilne naprave, kot so mobilni telefoni, fotoaparati in tablični računalniki. PD (Power delivery) je standard USB, ki omogoča hitro in zmogljivejše napajanje.

Pametna zaščita

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom

Polnilnik s tehnologijo GaN

V stenskih polnilnikih s tehnologijo GaN (galijev nitrid) je manj električnih sestavnih delov in ti so zaščiteni pred pregrevanjem. Kompaktni polnilniki lahko zagotovijo več moči in krajši čas polnjenja. Zato lahko napajajo moderne prenosne računalnike s povezavo USB-C.

50 % napolnjenost v 30 min

Hitro polnjenje – v 30 minutah napolnite baterijo mobilnega telefona do 50 %.

PPS (Programmable Power Supply)

PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napolnjenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.



Datum izdaje 2023-03-22

Različica: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com