

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost

MP3

digitální ladění kazeta

AZ3068



Vychutnávejte si digitální hudbu ve formátech MP3 a WMA

s dvoupásmovými reproduktorovými soustavami

Tento jednoduchý a přitom plně vybavený přehrávač je vybaven kvalitními 2pásmovými reproduktory zajišťujícími vynikající zvuk. Vychutnejte si jej právě u své oblíbené hudby ve formátu MP3 nebo WMA-CD nebo na některé z 30 přednastavených rozhlasových stanic VKV digitálního tuneru – kdykoli, kdekoliv!

Mimořádný zážitek z poslechu

- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Digitální tuner s předvolbami
- 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD

Silné basy, které uslyšíte a ucítíte

- 2-krokové zvýraznění basů Dynamic Bass Boost pro lepší vychutnání basů
- Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk
- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Snadné použití

- Praktický dálkový ovladač
- Linkové připojení
- Konektor pro stereofonní sluchátka

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 W (Napájení z sítě), 2 x 2 W (Baterie)
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / kodér
- Typ reproduktorů: 2pásmové Bass Reflex
- Průměr reproduktoru: 4"
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů (2 stupně)

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/příjem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 30
- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup
- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Dálkový ovladač: 20 tlačítek

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Ano
- Typ baterie: LR20
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 174 x 263 mm
- Hmotnost: 3,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,4 kg



Přednosti

Praktický dálkový ovladač

Praktický dálkový ovladač

Linkové připojení

Linkové připojení

Zúrovněné zvýraznění Dynamic Bass Boost

2-krokové zvýraznění basů Dynamic Bass Boost pro lepší vychutnání basů

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD

MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí které mohou být velké hudební soubory až 10krát zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce komprimovaný formát digitálního zvuku od společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se soubory, které zabírají polovinu místa na disku a které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/s.



Datum vydání 2011-07-21

Verze: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com