



Philips  
Minicadena Hi-Fi

FWM600D

## Disfruta de música en MP3-CD con un sonido excelente

con USB directo

Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA durante hasta 10 horas en el FWM197. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con USB directo y entrada de reproductor de MP3.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 120 W RMS
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

### Disfruta continuamente de tu música favorita

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- 10 horas de música en MP3-CD
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonización digital MW/FM con presintonías
- Pletina de casete estéreo

# PHILIPS

# Destacados

## 120 W RMS

El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

## Sistema Bass Reflex de 2 vías

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

## Pletina de casete estéreo

Pletina de casete estéreo

## USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

## Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## 10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde

el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre óptimo, jazz, tecno y rock. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te facilitará la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 120 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido

## Altavoces

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Número de altavoces: 2

## Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Parar, Desordenar
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Parada automática

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 40

## Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

## Conectividad

- Entrada auxiliar: Estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Manual de usuario: 16 idiomas

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 730 x 348 x 275 mm
- Peso incluido embalaje: 11,2 kg

## Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo de energía en modo en espera: < 2 W



Fecha de emisión  
2017-07-30

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967  
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)