



Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®-os

CD, USB, FM
max. 20 W



BTM1180

Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Hallgasson zenét okostelefonjáról Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ez a Philips mikrorendszer MP3 CD-k és CD-R/RW-k lejátszására is alkalmas, a Bass Reflex hangszugárzók pedig drámai, erőteljes basszust nyújtanak.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti

tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtaéhoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók

- Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audioletételezés

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM rögzített spirális antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távezérlő: 21 gombos távezérlő

Méretek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 119 mm
- Főegység mélysége: 220,4 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 127 x 160 mm
- Fő hangszóró magassága: 170 mm
- Csomag szélessége: 659 mm
- Csomag magassága: 234 mm
- Csomag mélysége: 180 mm
- Bruttó tömeg: 4,6 kg
- Nettó tömeg: 3,94 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-08-22

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07539
EAN: 08 71258 16995 36

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com