



Philips
Lettore DVD portatile

LCD da 7"/18 cm

PD7001B



Film sempre con te

Guarda i tuoi film dove e quando vuoi! Il lettore DVD portatile PD7001 dotato di display LCD da 7"/18 cm ti consente di vedere i tuoi film in formato DVD, ascoltare musica in formato MP3-CD/CD e visualizzare immagini JPEG in viaggio.

Riproduci film, musica e immagini in viaggio

- Compatibile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX standard
- Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW
- Visualizz. JPEG da disco immagine

Arricchisci la tua esperienza di intrattenimento AV

- Display LCD TFT a colori da 17,8 cm (7") in formato widescreen 16:9
- Altoparlanti stereo incorporati

Funzionalità aggiuntive per una maggiore comodità

- Ripristino completo in caso di mancata alimentazione
- Pochi pulsanti per un funzionamento semplice
- Adattatore auto incluso

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW



MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.

Visualizz. JPEG da disco immagine



Riproduci le foto in formato JPEG salvate su disco. Rivivi i tuoi momenti preferiti con la famiglia e gli amici quando vuoi!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Il lettore DVD portatile Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD, infatti, possono essere riprodotti sul lettore DVD. DVD+/-R è l'acronimo di un'unità DVD in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD più comuni. Allo stesso modo, DVD+/-RW indica un'unità in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati.

Ripristino alimentazione

Il lettore DVD-Video memorizza il punto in cui hai interrotto la riproduzione l'ultima volta, il momento in cui si è verificata un'interruzione dell'alimentazione o hai spento l'apparecchio. Se non hai avviato la riproduzione di un altro disco, basterà ricaricare il disco per riprendere il film dal punto in cui l'hai interrotto l'ultima

volta, così da renderti la vita molto più semplice!

Certificazione DivX

Grazie al supporto DivX[®], è possibile riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili, dispositivi di memorizzazione USB e altre schede di memoria per la riproduzione su dispositivi Philips DivX Certified[®].



Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Peso: 0,53 Kg

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 7 pollici / 18 cm
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Tipo di display: LCD TFT

Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 5 mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80 dB (uscita), >76 dB (auricolari), >62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Zoom, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC
- Formati di compressione: MPEG4, DivX

Riproduzione audio

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- Ingresso CC: 9 V, 0,8 A

- Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

Accessori

- Adattatore CA/CC: CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Manuale utente: Multilingue
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC

Assorbimento

- Tipo di batteria: Batteria incorporata
- Durata batterie: Fino a 2 ore*

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 24 x 22,5 x 27 cm
- Peso netto: 2,301 Kg
- Peso lordo: 3,32 Kg
- Tara: 1,019 Kg
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Numero di confezioni consumatori: 3

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
23 x 25,5 x 7 cm
- Peso netto: 0,767 Kg
- Peso lordo: 1 Kg
- Tara: 0,233 Kg
- EAN: 87 12581 68423 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale



Data di rilascio
2016-05-04

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072
EAN: 08 71258 16842 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivX Networks, Inc. utilizzati su licenza.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.