



Philips  
Eksternt drev

ekstern  
16 x ReWriter

SPD3100CC



## DVD, RAM og CD i ét

Navnet, der garanterer pålidelighed og kompatibilitet

Philips eksterne DVD RW-drev kan læse og skrive formaterne DVD, RAM, Dual layer og CD. Sæt det blot i en USB-port og kan benyttes på adskillige PC'er. Da det kommer fra medopfinderen af DVD-mediet, kan du være sikker på, at det er særdeles driftsikkert.

### Oplev den nyeste teknologi

- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelt-sidede double layer-disk
- Dobbeltlagsskriver til +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format understøttes

### Overlegen ydeevne

- 16x skrivehastighed på DVD+R/-R
- DVD ReWriter, der understøtter 16 x DVD-R
- 8 x skrivning på DVD+R DL

### Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved høj hastighed.
- Bedste skrivekvalitet ved høj DVD-hastighed
- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Eksternt drev  
ekstern 16 x ReWriter

## Specifikationer

### Skrivehastighed

- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-R DL:** 4 x (5400 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5 x (6750 Kb/sek.) med P-CAV

### Genskrivningshastighed

- **CD-RW:** 24 x (3600 Kb/sek.) med ZCAV
- **DVD-RW:** 8 x (10800 Kb/sek.) med ZCLV
- **DVD-RW:** 6 x (8100 Kb/sek.) med CAV

### Læsehastighed

- **Adgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-ROM:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-RAM:** 5 x (6750 Kb/sek.) med P-CAV

### Tilslutningsmuligheder

- **Grænseflade:** USB 2

### Systemkrav

- **Harddisk-plads:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **PC OS:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium 4, 1,3 GHz eller hurtigere
- **RAM-hukommelse:** 128 RAM

### Emballagedata

- **I2 NC:** 908210006687
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93833 4
- **Bruttovægt:** 2,3 kg
- **Højde:** 242 mm
- **Længde:** 304 mm
- **Bredde:** 146 mm

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2, InCD 4

### Tekniske specifikationer

- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Fugtighed:** 15 - 80 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Temperaturområde (opbevaring):** -40 - 65 °C

### Dimensioner

- **Produktmål (B x D x H):** 145 x 170 x 42 mm
- **Produktvægt:** <0,9 kg

### Indvendig emballage

- **I2 NC:** 908210006687
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93833 4
- **Bruttovægt:** 2,3 kg
- **Højde:** 242 mm
- **Længde:** 304 mm
- **Mængde:** 1
- **Bredde:** 146 mm

### Ydre indpakning 2

- **Mængde:** 480

### Yderemballage

- **I2 NC:** 908210006687
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93834 1
- **Bruttovægt:** 9,925 kg
- **Højde:** 324 mm
- **Længde:** 517 mm
- **Mængde:** 4
- **Bredde:** 324 mm

SPD3100CC/00

## Interessante produkter

### 8,5 GB lagringskapacitet

Gem 8,5 GB data eller 4 timers video i DVD-kvalitet på en enkelt-sidede double layer-disk

### 16x skrivehastighed på DVD+R/-R

16x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske

### DVD-RAM

DVD-RAM-format understøttes, hvilket gør dette produkt til et sandt MultiRecording-drev, der understøtter alle CD- og DVD-formater.

### Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.



Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 3.1.6

I2 NC: 9082 100 06687  
EAN: 87 10895 93833 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)