



Philips
Original Radio,

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez
FM
10 W-os



ORD7100R



Az eredeti rádió

A Philips Original Radio („eredeti rádió”) használatával eredeti rádióhallgatási élményben lehet része. Az emblemikus 1955-ös Philips rádió stílusában tervezett, sztereó FM rádióvevővel ellátott készülékkel feltölthetők az iPod és iPhone készülékek, és lejátszhatók a rajtuk tárolt zenék.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Hi-Fi hangzás
- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- FM sztereó hangolóegység
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Original Radio,
30-érintkezős csatlakozóval iPod/iPhone készülékhez, FM, 10 W-os

Fénypontok

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat.

Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általában alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

ORD7100R/00

Automatikus óraszinkronizálás



Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.



Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod classic, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes kijelzővel, nano iPod, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: Dokkolós rádió iPod/iPhone, iPod Touch és iPhone készülékekhez
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
- Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, hangolás

Audiolejátszás

- Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése

Hangolőségység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz

- Programozott állomások: 20
- Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

Kényelem

- Kijelző típusa: LED fehér

Hang

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 330 x 150 x 163 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 460 x 250 x 245 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK szabvány szerinti), Felhasználói kézikönyv, Garancialevél



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 08 71258 16725 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com