

Philips
Fülhorgos fülhallgató
mikrofonnal

15 mm-es meghajtók, hátul
nyitott
Fülhorgos

SHS3305BK



Biztos illeszkedés

A rugalmas fülhorog minden fülhöz illeszkedik

Az aktív használathoz rendkívüli kényelmet nyújtó, ergonomikus, fülhorgos fülhallgató fantasztikus minőségben varázsolja a zenét fülébe. A beépített mikrofon pedig tiszta beszédhangot biztosít.

Az Ön stílusához készült

- A 15 mm-es meghajtó hangszóró optimális kényelmet nyújt viseléséhez
- A 3 dimenziós rugalmas fülhorog garantáltnak illeszkedik minden fülmérethez
- Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét
- Az ellipszis alakú fülhorog nagyon kényelmes és tartós

Mindig készen áll

- Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
- Kényelmesen a fülében marad mozgás közben
- A különlegesen tartós tervezés meghosszabbítja a termék élettartamát

Az Ön igényeihez tervezve

- Beépített mikrofon és hívás gomb
- 3,5 mm csatlakozódugó

Zene egyenesen a fülébe

- A basszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
- Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét

PHILIPS

Fénypontok

Basszuscső

Annak köszönhetően, hogy az akusztikusan hangolt légcsatorna felerősíti a basszushangokat, csodálatos és igazi zenei élményben lesz része.

Kiváló hangminőség

Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, osztályában legjobb hangteljesítmény.

15 mm-es meghajtó hangszóró



Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es meghajtó ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

3 dimenziós rugalmas lágy fülhorg

Ez a 3 dimenziós fülhorg rugalmas és lágy, így kényelmesen a helyén marad, miközben Ön mozgás közben zenét hallgat.

kényelmes kialakítás

A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.

Ellipszis alakú fülhorg

A fülhorg kényelmesen egy helyben tartja a fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

1,2 m-es kábel

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Aktív használatra tervezték

Akár fut, vagy aktív szabadidős tevékenységet végez, ez a fejhallgató mindig kényelmesen a fülében marad.

Extra tartós

Mivel a terméket intenzív használatra és erős anyagokból tervezték, bízhat benne, hogy különlegesen hosszú lesz az élettartama.

Beépített mikrofon



A beépített mikrofonnal és hívás gombbal ezt a Philips headsetet zenehallgatásra és mobiltelefonja hívásainak kezelésére egyaránt használhatja. Élvezze a kéz nélküli telefonálást, miközben könnyen fogadhatja és fejezheti be hívásait közvetlenül a headsetről.

3,5 mm csatlakozódugó

3,5 mm csatlakozódugó

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus rendszer: nyitott
- Membrán: Mylar dóm
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus
- Lengőtekerccs: réz
- Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 15 mm
- Érzékenység: 100 dB
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Impedancia: 16 ohm

Csatlakoztathatóság

- Mikrofon: Beépített mikrofon
- Kábel anyaga: OFC
- Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, aszimmetrikus
- Csatlakozó kivitele: krómbevonatú
- Kábelhosszúság: 1.2 m
- Csatlakozó: 3.5 mm

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 35.4 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 19.2 cm
- Bruttó tömeg: 1.68 kg
- Magasság: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99202 6
- Nettó tömeg: 0.42 kg
- Táratömeg: 1.26 kg

Kényelem

- Viselési elegancia: Fülhorgos

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 18.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 8.6 cm
- Magasság: 11 cm
- Nettó tömeg: 0.0525 kg
- Bruttó tömeg: 0.1812 kg
- Táratömeg: 0.1287 kg
- GTIN: 2 69 51613 99202 3

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17 cm
- Szélesség: 9.5 cm
- Mélység: 2.6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 51613 99202 9
- Bruttó tömeg: 0.047 kg
- Nettó tömeg: 0.0175 kg
- Táratömeg: 0.0295 kg

Kialakítás

- Szín: Fekete



Kiadás dátuma
2024-03-03

Verzió: 2.0.2

EAN: 69 51613 99202 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com