



Philips
Langattomat TV-
kuulokkeet

Langattomat TV-kuulokkeet
Bluetooth-sovitin
Pieni viive
18 tunnin toisto aika



TAH6206BK

Mahtava ääni. Televisiota ja neuvottelupuheluja varten.

Kuiskattuja paljastuksia. Takaa-ajaja. Tai kristallinkirkkaita neuvottelupuheluja. Jos rentoudut suosikkiohjelmasi parissa tai olet etätöissä, näillä langattomilla korvat peittäville TV-kuulokkeilla kuulet täydellisesti. Selkeä viiveetön ääni.

Kuule kaikki

- Kaikki elokuvat ja sarjat. Kuuntele häiritsemättä muita
- Kirkas ääni, upea basso. 40 mm:n neodyymielementit
- Korvat peittävä malli. Hyvä passiivinen kohinanvaimennus
- Täydellinen repliikkien synkronointi. Lyhyen viiveen Bluetooth-sovitin

Pitkäaikaista kuuntelumukavuutta

- Kevyet ja mukavat
- 18 tunnin toisto aika yhdellä täydellä latauksella*
- 2 tunnin latausaika. Lataa 15 minuuttia, saat lisätunnin

Helppokäyttöinen

- Yhdistäminen sekunneissa
- Toimii minkä tahansa television kanssa, jossa on kuuloke- ja USB-liitäntä.

PHILIPS

Kohokohdat

Aina kirkas ääni



Täydellisesti viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat selkeän, kirkkaan äänen ja täydellisen basson kaikkeen katsomaasi. Korvat peittävässä täysikokoisissa korvakupeissa on hyvä passiivinen kohinanvaimennus. Kuulet kaikki repliikit muita häiritsemättä.

Bluetooth-sovitin



Erittäin vakaa, lyhyen viiveen Bluetooth-yhteys takaa, että et joudu kokemaan

synkronointiongelmia, joita voi joskus ilmetä katsottaessa TV:tä langattomien kuulokkeiden kanssa. Kuulet äänitehosteet ja dialogin täysin samanaikaisesti ruudun tapahtumien kanssa. Ensimmäisellä käyttökerralla teet pariliitoksen helposti painamalla painiketta sovittimessa.

Kevyet ja mukavat



Keveyden ansiosta kuulokkeet ovat erittäin mukavat käytössä: täydellistä, kun haluat katsoa myöhäisillan sarjaa häiritsemättä naapureita! Voit säätää sekä kuulokesangan että pehmustetut korvakupit juuri sinulle parhaiten sopivaan asentoon.

Yhdistäminen sekunneissa



Kytke mukana toimitettu 3,5 mm:n kaapeli television kuulokeliitäntään ja liitä sovitin kaapelin toiseen päähän. Kytke sitten sovitin television USB-liitäntään. Jos haluat muodostaa yhteyden tietokoneeseen, liitä sovitin USB-liitäntään ja määritä ääniasetukset sen mukaisesti.

18 tuntia toisto aikaa*

18 tunnin toistoajan ansiosta et ikinä menetä toiminnasta hetkeäkään. Täyteen latautuminen vie 2 tuntia mukana tulevalla USB-C-kaapelilla, ja 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toisto aikaa. Juuri sopivasti vielä yhden jakson katsomista varten!

Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 24 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Herkkyys: 118 dB (1K Hz)
- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Enimmäisteho: 30 mW
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Tietoliikenne

- Mikrofonin puheluita varten: 1 mikrofonin

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,1
- Tuettu koodekki: SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Langaton
- Irrotettava johto
- Multipoint-yhteys

Käyttömukavuus

- Ohjaustapa: Painike
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Äänenvoimakkuuden säätö

Muotoilu

- Väri: Musta
- Tyyli: Hihna
- Korvakiinnitys: Korvat peittävät
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli
- Korvaliitinmateriaali: Keinonahka

Virta

- Musiikin toisto aika: 18 h
- Puhe aika: 20 h *
- Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Akkuteho (kuulokkeet): 750 mAh
- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 15 minuutin käyttöaika tunnin latauksella

- Akun kesto valmiustilassa: 150 h
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Akun kokonaispaino: 13,5 g
- Ladattava

Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: 3,5 mm:n stereojohdo, pituus 1,5 m
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
- Sisältää sovitimet: USB-sovitin
- Muuta: 2 kpl korvatyynyjä
- Pikaopas

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Kokonaispaino: 2,271 kg
- Nettopaino: 0,819 kg
- Bruttopaino: 1,452 kg
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysiijoitustyyppi: Ripustus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 31,3 x 10 cm
- Kokonaispaino: 0,607 kg
- Nettopaino: 0,273 kg
- Bruttopaino: 0,334 kg
- EAN: 48 95229 11774 7

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19 x 20 x 8 cm
- Paino: 0,205 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Julkaisupäivä 2022-07-07

Versio: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöaika on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.