



Philips
Klasyczna mikroewieża
DVD

• 50 W

MCD135

Fascynacja Dźwiękiem

Relaksuj się przy muzyce i filmach

Niewielki lecz o dużej mocy. Ten zestaw zapewnia niesamowity dźwięk o mocy 50 W RMS. Odtwarza również filmy DVD, muzykę z urządzeń USB oraz radio FM. Niewielka konstrukcja zapewnia możliwość umieszczenia w dowolnym miejscu, dlatego możesz cieszyć się świetną muzyką w każdym miejscu w domu.

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

PHILIPS

Zalety

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W

Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby

do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy

podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.



Dane techniczne

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Tryby odtwarzania płyt: Kąt, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie, Odtwarzanie wielokrotnie A-B, PBC, Nadzór rodzicielski
- Region DVD.: 2
- Odtwarzanie z USB: JPEG

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD-RW, CD-R, Płyta CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotnie, Odtwarzanie losowe

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 50 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku
- System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki

- Główny głośnik: System Bass Reflex, Niskotonowy 4 cale

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 10
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny

zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch), S-Video (Hosiden), Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch)
- Inne połączenia: Wyjście liniowe, Antena FM
- Słuchawki: 3,5 mm
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Białe FTD
- Języki menu ekranowego: angielski, chiński (tradycyjny), portugalski, hiszpański

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), Antena zakresu UKF/ŚR., Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 152 x 170 x 210 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 152 x 170 x 210 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 535 x 265 x 252 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,52 kg



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 2.2.5

12 NC: 8670 000 66715
EAN: 87 12581 55883 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).