



Philips  
Sistema audio micro  
classico

con connettore a 30 pin  
per iPod/iPhone  
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM  
15 W

DCB188



## Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

Alimentazione e audio ricco grazie alla base docking di ricarica per il tuo iPod/iPhone disponibile su questo sistema Micro compatto ed elegante di Philips con funzione Dynamic Bass Boost. Sintonizzati su migliaia di stazioni della migliore musica grazie alla radio DAB.

### Scopri la radio DAB di qualità digitale

- Radio DAB+ con audio nitido e senza interferenze
- Compatibilità DAB e FM per un'esperienza radio completa

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 15 W RMS
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

### Semplicità d'uso

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Telecomando singolo per il sistema e per iPod

# PHILIPS

Sistema audio micro classico  
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM, 15 W

## In evidenza

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Radio DAB+ con audio nitido e senza interferenze



La radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB+, non è più necessario ricordare le frequenze e

la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

### Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

DCB188/12

## Specifiche

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità di riproduzione da docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa, Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod

### Audio

- Potenza in uscita: Potenza totale RMS 15 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, controllo audio digitale
- Sistema audio: Stereo

### Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3", Sistema altoparlanti Bass Reflex

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- DAB: Banda III, Display informazioni, Menu, Smart Scan
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome stazione
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

### Connettività

- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM
- Collegamenti audio: Ingresso stereo da 3,5 mm - MP3 link

### Funzioni utili

- Sveglia: Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia tramite CD
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Colore retroilluminazione: Viola Blue
- Retroilluminazione

### Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia internazionale
- Guida rapida: 6 lingue
- Manuale utente: Danese/Norvegese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 148 x 233 x 232 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 132 x 233 x 159 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,1 Kg

### Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

### Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con display a colori, iPod 1G, iPod 5a generazione, iPod classic, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod touch, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod nano 6a generazione

### Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951  
EAN: 87 12581 59680 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)