

Philips
DVD-lejátszó/-felvevő
i.LINK vezérléssel

DVDR730



Digitális képek és videokamera-szalagok DVD-re rögzítése

és jelenítse meg ezeket a TV-készüléken!

Az egyetlen DVD-felvevő, amellyel az életre szóló pillanatokot a drága memóriakártyáról könnyen, gyorsan és megbízhatóan DVD-re másolhatja.

Szerkesszen, rögzítsen, őrizze és ossza meg másokkal

- Tárolja képeit DVD-n a Digital Photo Recorder használatával
- PCMCIA aljzat a memóriakártyán lévő fényképek megnézéséhez
- i.LINK digitális bemenet a tökéletes másoláshoz digitális kamkorderről

TV programok rögzítése DVD-n

- RGB bemenet a beltéri egységről történő legjobb analóg-digitális felvételért
- 8 órás felvétel készítése egyrétegű DVD+R/RW lemezre

Ossza meg másokkal kedvenc felvételeit

- A DVD-k lejátszása a meglévő DVD-lejátszókon és meghajtókon
- Mindig kompatibilis felvételek: DVD+R/RW lemezekkel
- Személyre szabhatja az indexképek megjelenítésének (IPS) hátterét

Élvezze kedvenc filmjeit és zenéit

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- JPEG és MP3 fájlokat játszik le lemeztől/HDD-ről

PHILIPS

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
- Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
- Jel/zaj arány: 105

Video lejátszás

- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD Video, MP3-CD, SVCD, Video CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Fejezetismétlés, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Kockánkenti léptetés, Szünet, PBC, Lejátszás folytatása a leállításától, Keresés előre/vissza, Véletlenszerű lejátszás, Lassú mozgás, Cím megismétlése, Zoom
- DVD régió kód: 2
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Videobővítés: Progresszív pásztázás

Videofelvétel

- Hangtömörítés: Dolby Digital, PCM
- Tömörítési formátumok: MPEG2
- Max. felvétel idő DVD-n: 8 óra
- Rögzítési fejlesztések: Hozzététel, Fejezetjelző beszúrása, Közvetlen felvétel, Megosztás, Törlés, Kedvenc jelenet kiválasztása, Kézi fejezetjelölés, Egyérintős felvétel (OTR), Pogramnév felvétel, Biztonságos felvétel, Kiválasztható háttérkép, Kiválasztható indexképek, Állomásazonosító felvétel
- Felvételi módok: M1: 60 perc, M2: 120 perc, M2x: 150 perc, M3: 180 perc, M4: 240 perc, M6: 360 perc, M8: 480 perc

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 többszernyű, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660
- ID3 címke támogatás: Zeneszám címe és előadó neve

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Képi CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Albumok létrehozása, Fotoszerkesztés (színek, szűrők), Gyors fotó, Forgatás
- Diavetítés: 3 sebesség
- Vázlat támogatás: EXIF formátum

Média tárolás

- Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Vétel/Adás

- TV rendszer: PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Mozi kapcsolat
- Ext 1 Scart: CVBS be/ki, Audio be/ki, RGB ki, S-Video ki
- Ext 2 Scart: CVBS be/ki, Audio be/ki, S-video be, RGB be, Dekóder
- Elülső / oldalsó csatlakozók: audió B/J bemenet, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-Video bemenet, Video be
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiokimenet, Vált. soros komponens videokimenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Óra: Intelligens óra
- Digitális tartalomkezelő: Digital Photo Recorder
- Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, Follow TV
- Képernyőn megjelenő nyelvek: Dán, Holland, Angol, Finn, Francia, Német, Olasz, Norvég, Portugál, Spanyol, Svéd
- Programozható események: 6
- Programozási periódus: 1 hónap
- Programozási/időzítési bővítések: Automatikus satelit felvétel, Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, Felvétel egy gombnyomással, ShowView funkció, VPS/PDC felvételvezérlés

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Koaxiális RF antennakábel, Teljes SCART kábel, Távvezérlés, Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Készülék ház színe: precision silver
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 40 °C-ig
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 570 mm x 182 mm x 420 mm mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 mm x 65 mm x 335 mm mm

Áram

- Áramellátás: 200-240 V, 50/60 Hz
- Készenléti áramfelvétel: < 3 W

Termékkijelölések**Digital Photo Recorder**

A Digital Photo Recorder hatékony képböngésző a DVD-felvevőben, amely egyszerű és intuitív interfészt biztosít a képernyőn, továbbá lehetővé teszi, hogy Ön értékes digitális képeit tartós DVD lemezekre teljes felbontásban archiválja JPEG fájlalként vagy MPEG formátumban DVD kompatibilis diakép-vetítésként, amely a hagyományos DVD-lejátszókon is fut.

PCMCIA média aljzat

A Media Slot egy egyszerű megoldás a kártyákhoz, amelyek digitális felvételek gyors elérését biztosítja a különböző kártyatípusokról, akár Compact Flash, Memory Stick, SD kártyák esetében is egy PCMCIA adapteren keresztül a MultiMedia kártyához is.

i.LINK digitális bemenet

Az iEEE 1394-ként és FireWire-ként is ismert i.LINK a digitális videokészülékek csatlakoztatásának világszabványa, amelyet digitális otthoni videorendezéseken, így például DV és D8 kamkordereken, továbbá PC-ken is használnak. Az összes audio- és videojelet egyetlen kábelrel továbbítja. Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon készült videofelvételeket az eredeti digitális képminőséggel tudja másolni.

RGB bemenet

Az RGB komponensű videobemenet az analóg videobemenet legjobb minőségű, belső csatlakozási szabványa – élesebb, mint az S-videó és a kompozit videobemenet. A Philips DVD-felvevők közvetlen tudnak RGB forrásokról, így műholdvevőkről felvételt készíteni.

8 órás videofelvétel (+RW)

Az egyes DVD-felvevő modelleken elérhető 8 órás felvételi üzemmód révén egyetlen egyrétű DVD+R/RW lemezre 8 órányi videoanyag vehető fel.

Kétirányú kompatibilitás

A DVD-felvevők le tudják játszani a szokványos DVD-Video lemezeket, de ugyanolyan fontos, hogy a rajtuk felvett DVD+R és DVD+RW lemezeket is le lehessen játszani a meglévő DVD-lejátszókon.

Mindig kompatibilis felvételek**Személyre szabott képmegjelenítés**

Az indexképek megjelenítése minden DVD lemezen megtalálható DVD menü, amely a normál DVD-lejátszókon is rendelkezésre áll. Azonnali áttekintést és könnyű hozzáférést biztosít, így közvetlenül meg lehet tekinteni a lemez tartalmát, el lehet jutni a nézni kívánt felvételig.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel szerkezetűre nélkül.

JPEG és MP3 fájlokat játszik le

Kiadás dátuma 2006-08-23

Verzió: 3.0

12 NC: 8622 810 11644
EAN: 87 10895 80017 4

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com