



Philips
Microsistem muzical

150 W
Bluetooth®

BTM3360

Sunet bogat și puternic

Redă muzică de la dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu USB Direct și intrare audio. Chiar și cu funcția de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acesta îți permite să te bucuri de muzică fără bătaie de cap.

Savurează muzică din diverse surse

- Transmite muzică prin Bluetooth cu sincronizarea multi-dispozitiv
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 150 W RMS
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu Bluetooth

PHILIPS

Repere

Sincronizare multi-dispozitiv

Transmiterea wireless de sunete prin Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în lumea sistemelor de sonorizare, dar majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® permit numai conectarea unui singur dispozitiv pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îți permite să sincronizezi până la două dispozitive și să comuți instantaneu între ele.

Digital Sound Control



Digital Sound Control îți oferă posibilitatea de a preseta comenzi Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le poți utiliza pentru optimizarea intervalului de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control îți permite să te bucuri din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de

distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 150 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop, redare program

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM, Antenă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Manual de utilizare
- Telecomandă: 21 taste la distanță, cu baterie

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 249 mm
- Înălțime unitate principală: 128 mm
- Adâncime unitate principală: 275 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 215 mm
- Înălțime boxă principală: 306 mm
- Lățime ambalaj: 490 mm
- Înălțime ambalaj: 313 mm
- Adâncime ambalaj: 356 mm
- Greutate brută: 8,6 kg
- Greutate netă: 7,4 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com