

Philips  
CD Soundmachine

Copia de CD  
Sintonización digital

AZ1846



## Sonido portátil excelente

El sistema CD Soundmachine de Philips te permitirá liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor de música portátil y disfrutarlas con una potente calidad de sonido, en cualquier momento y lugar. Dispone de USB directo y grabación digital MP3 de una sola pulsación, sin necesidad de ordenador.

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Altavoces Bass Reflex para conseguir un sonido profundo y potente
- Altav. banda comp. 10,2 cm/4"
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 4 W RMS

### Disfruta de tu música desde varias fuentes

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Sintonización digital para presintonizar emisoras

### Fácil de usar

- Grabación de MP3 con una sola pulsación sin necesidad de un PC
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Práctico control remoto para una mayor comodidad
- Toma para auriculares estéreo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Altavoces Bass Reflex

Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos. Se diferencian de los altavoces convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva dimensión de graves profundos.

## MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se

produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

## Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

## USB directo

Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y


reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.

## Grabación de MP3 con una sola pulsación

Grabación de MP3 con una sola pulsación sin necesidad de un PC

## Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

## Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio/video: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Presintonías: 40
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

## Sonido

- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 2 W RMS

## Altavoces

- Nº de altavoces integrados: 2
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

## Cómodas funciones

- Dígitos del display: 5
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Accesorios

- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Mando a distancia
- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

## Dimensiones

- Peso bruto: 3,7 kg
- Anchura del embalaje: 457 mm
- Altura del embalaje: 283 mm
- Profundidad del embalaje: 210 mm
- Peso: 2,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Altura de la unidad principal: 168 mm
- Anchura de la unidad principal: 420 mm

## Potencia

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA

## Grabación de audio

- Medios de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, pistas programadas, un disco, una pista
- Fuentes de grabación de USB: CD



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218  
EAN: 87 12581 38843 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)