

Philips
HiFi-Microsystem



MCM726

Reiner Sound im eleganten Design

mit direkter USB-Wiedergabe

Das Philips MCM726 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik und direkte USB-Wiedergabe über Ihren tragbaren Player.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Logic-Kassetdeck
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 50 W RMS und 2 x 100 W Ausgangsleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

Verbesserter Sound und elegantes Aussehen

- Lautsprecher in elegantem Holz
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Grenzenloses Hörvergnügen

- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

PHILIPS

Besonderheiten

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere

Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

2 x 50 W RMS/2 x 100 W Ausgang
2 x 50 W RMS und 2 x 100 W Ausgangsleistung

Weckfunktion/Sleep-Timer



Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarntöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarnton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarnton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Digitale Abstimmung (40 Plätze)



Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Logic-Kassettendeck

Logic-Kassettendeck

Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 100 W Musikleistung
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Piezo-Tweeter, 13,3-cm-Woofer (5,25"), Abnehmbare Lautsprechergrills

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Aux-Eingang: 1 x (L/R)/Cinch
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Sendername, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Bandalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: VFD-Display
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne

Kurzanleitung:

- Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung: 24-Tasten-Fernbedienung mit Lithium-Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 408 mm
- Gerätebreite: 175 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 10,67 kg
- Verpackungshöhe: 353 mm
- Gerätehöhe: 252 mm
- Verpackungsbreite: 524 mm
- Gerätetiefe: 360 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 214 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 175 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 252 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Logic
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung, Full Auto Stop, Bandzählwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Stop, Fast Backward/Fast Forward, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Timer für Aufnahme vom Tuner, Automatic Recording Level



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.6

EAN: 87 12581 32773 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com