

Philips
Interná mechanika

DVD

20x Prepisovačka

SPD6004BD



Zapíšte a označte svoje disky DVD

Spôľahlivosť a kompatibilita

Interná prepisovacia mechanika DVD RW Philips okrem načítavania a zapisovania na disky DVD, Dual layer a CD dokáže navyše vytvárať úžasné etikety priamo na disk. Je rýchla, výnimočne spoľahlivá a navrhnutá spoluplynálezcom optického média.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Jednotka s funkciou LightScribe
- DVD RAM zväčší vašu úložnú kapacitu

Majstrovský výkon

- 8,5 GB úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- Úžasná 20x rýchlosť zápisu

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Užitočná funkcia

- CD, DVD napaľovačka, tlačiareň v jednom
- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R:** 20 x (27 000 kB/s) pomocou CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-R:** 20 x (27 000 kB/s) pomocou CAV
- **DVD-R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- **CD-RW:** 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+RW:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- **DVD-RW:** 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania

- **Čas prístupu:** 160 ms
- **Veľkosť vyrovnávacej pamäte:** 2 MB
- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD ROM:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **RAM:** 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Prípojiteľnosť

- **Rozhranie:** IDE
- **Iné pripojenia:** Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave

Užitočná funkcia

- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok za krokom

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Rýchla inštalčná príručka, Manuál používateľa

Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 650 MB
- **Operačný systém počítača:** Windows® XP, 2000 so SP4
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- **Pamäť RAM:** 128 MB

Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825,UL1950

- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Rozsah teploty pri uskladnení:** -40 - 65 °C

Napájanie

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 25 W

Softvér

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Rozmery

- **Hmotnosť produktu:** <0,9 kg
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 146 x 170 x 42 mm

Údaje o balení

- **I2 NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Hmotnosť brutto:** 0,9 kg
- **Výška:** 324 mm
- **Dĺžka:** 165 mm
- **Šírka:** 146 mm

Vnútrotný kartón

- **Hmotnosť brutto:** 1/2 " kg
- **Výška:** 260 mm
- **Dĺžka:** 210 mm
- **Množstvo:** 1
- **Šírka:** 107 mm
- **I2 NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Vonkajšia lepenka

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Hmotnosť brutto:** 9,1 kg
- **Výška:** 244 mm
- **Dĺžka:** 363 mm
- **Množstvo:** 10
- **Šírka:** 363 mm
- **I2 NC:** 867000030824

Vonkajší obal 2

- **I2 NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Množstvo:** 320

Najdôležitejšie funkcie

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

8,5 GB úložná kapacita

Jednostranný disk s dvojitou vrstvou s úložnou kapacitou 8,5 GB

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

DVD RAM

Podpora formátu DVD RAM, ktorá z tejto mechaniky robí všestrannú mechaniku s podporou formátov CD, DVD Rom a DVD RAM.



Dátum vydania
2009-02-03

Verzia: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com