



Philips Minisistem Hi-Fi

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W



FWM200D

Bucurați-vă de muzica de pe iPod/iPhone cu sunet puternic

cu acest sistem de sunet

Bucurați-vă fără întrerupere de melodiile preferate în format CD/MP3/WMA, timp de 10 ore, cu ajutorul playerului Hi-Fi Philips FWM200D/12. Extindeți-vă orizontul muzical, ascultând melodiile preferate pe iPod/iPhone și playerul dvs. portabil - cu USB Direct și intrarea de MP3 player.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 100 W RMS
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- O singură telecomandă, pentru sistem și iPod
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

PHILIPS

Repere

Putere totală de ieșire 100 W RMS



RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Redați muzica preferată de pe iPod / iPhone. Dispozitivul iPod / iPhone va fi încărcat când se află în stația de andocare, astfel încât sunteți pregătit întotdeauna să-l utilizați când sunteți gata de plecare.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 100 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Difuzoare

- Difuzor principal: Tweeter de 2", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Nr. de boxe: 2

Redare audio

- Nr. de discuri: 1
- Tip încărcător: Tavă
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Stop, Shuffle
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară, Repetare redare melodii programabile: 20
- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Meniu, Sus și Jos, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 20
- Benzi pentru tuner: FM Stereo

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

Conectivitate

- Intrare AUX: 3,5 mm stereo (MP3 Link)
- USB: Port USB

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <2 W

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod 1G, iPod a 5-a generație, iPod a 6-a generație, iPod mini, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod cu afișaj color

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 220 x 313 x 272 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 705 x 372 x 321 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,0 kg



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com