



Philips
Slušalice s mikrofonom
koje se umeću u ušni kanal

Pog. jed. od 8,6 mm /

poluzatvoreni tip

Slušalice koje se umeću u uho

SHE8105SL

Dubok i čist bas – uvijek

s čvrstim metalnim kućištem

Kvalitetne slušalice Philips SHE8105 koje se umeću u uho reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost, a daljinski upravljač na kabelu omogućava jednostavno prebacivanje s glazbe na pozive.

Uživajte u kvalitetnom zvuku

- Čvrsto aluminijsko kućište sprječava vibracije te tako pruža čist zvuk
- Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Savršena udobnost nošenja

- Zaobljeno kućište i ovalne zvučne cijevi za ergonomsku udobnost
- Dostupne su tri veličine silikonskih kapica za prilagođeno pristajanje

Uvijek spremni za polazak

- Klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela uredno drži kabele zajedno
- Izdržljivi, snažni spoj između slušalica i kabela s dizajnom Flexi-grip
- Daljinski upravljač s mikrofonom na kabelu za glazbu i pozive

PHILIPS

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip Slušalice koje se umeću u uho

SHE8105SL/00

Istaknute značajke

Aluminijsko kućište



Kućiče slušalica napravljeno je od čvrstog aluminija koji sprječava vibracije te tako pruža najčišći zvuk. Osim toga, štiti slušalice od svakodnevnog trošenja i habanja.

Klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela



Pametni klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela omogućava lako uredno držanje dva kabela slušalica, jednostavnim povlačenjem

prema gore. Nema više gnjavaže sa zapetljanim kablom niti raspletljanja čvorova!

Izdržljivi spoj s dizajnom Flexi-grip

Ovaj meki, a ipak izdržljivi i fleksibilni spoj između slušalica i kabela pomaže u zaštiti od potencijalnog oštećenja uslijed ponavljajućeg savijanja.

Daljinski upravljač s mikrofonom na kابلu



Ugrađeni mikrofonom omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani.

Ovalne zvučne cijevi

Slušalice koje se umeću u ušni kanal precizno su dizajnirane da pristaju svakom uhu. Njihova ergonomski ovalna zvučna cijev i zaobljena arhitektura osiguravaju optimizirano, sigurno i udobno pristajanje – uvijek.

Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm



Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Silikonske kapice u tri veličine



Slušalice koje se umeću u ušni kanal isporučuje se s kapticama u 3 veličine, od malih do velikih, tako da možete odabrati veličinu koja savršeno odgovara vašim ušima.

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip Slušalice koje se umeću u uho

SHE8105SL/00

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Poluzatvoreni
- Frekvencijski odziv: 8 - 24 000 Hz
- Membrana: Kupola od majlara
- Impedancija: 16 ohma
- Vrsta magneta: Neodimij
- Vrsta: Dinamično
- Zavojnica: Bakar
- Promjer zvučnika: 8.6 mm
- Osjetljivost: 107 dB
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW

Mogućnost povezivanja

- Spojnica: 3,5 mm stereo
- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Vrsta kabela: OFC
- Kabelski priključak: paralelni, simetrični
- Obrada priključaka: pozlaćeno
- Kompatibilnost: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Duljina kabela: 1.2 m

Dizajn

- Boja: Srebrna



Datum izdavanja
2024-03-06

Verzija: 2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com