



Philips  
Baladeur CD

AX2400



## Protection antichoc

De conception classique et irrésistible, le baladeur AX2400 vous garantit une écoute continue, sans saut de piste. Il présente une forme ronde attrayante et un large afficheur pour une consultation aisée des pistes. Il ne manquera pas de donner vie à vos morceaux préférés.

### **Système antichocs**

- Magic ESP™ 45 secondes

### **Renforcement des basses**

- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires

### **Compatible avec tous les formats de disques**

- Lecture de CD, CD-R et CD-RW

# PHILIPS

## Caractéristiques techniques

### Son

- **Convertisseur N/A:** 1 bit
- **Réponse en fréquence:** 20 - 20 000 Hz
- **Rapport signal sur bruit:** > 85 dB
- **Amélioration du son:** Amplif. dynamique des basses (DBB)
- **Puissance de sortie:** 2 x 5 mW RMS
- **Réglage du volume:** numérique
- **Rétroaction acoustique**

### Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modes de lecture des disques:** 30 plages programmables, Avance/retour rapides, Verrouillage, Répétition de la lecture, Reprise de lecture de l'arrêt, Lecture aléatoire, Balayage
- **Système électronique antichocs (CD):** 45

### Connexions

- **Entrée CC:** 4 mm, 4,5 V, centre +
- **Casque:** 3,5 mm
- **Sortie ligne:** 3,5 mm

### Fonctionnalités

- **Type d'affichage:** LCD
- **Indications:** niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, temps, piste

### Accessoires

- **Casque:** Écouteurs AY3806
- **Accessoires fournis:** Manuel d'utilisation

### Dimensions

- **Boîtier:** Corps résistant à la chaleur, Feuille lenticulaire
- **Dimensions du carton principal:** 305 x 161 x 174 mm
- **Poids du carton principal:** 2,5 kg
- **Nombre de cartons:** 6
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 165 x 49 x 148 mm
- **Type d'emballage:** D-box
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Poids de l'appareil:** 0,2 kg

### Alimentation

- **Lecture CD - autonomie sur piles:** 20
- **Type de pile:** AA, LR6, UM3

## Points forts du produit

### Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le lecteur de CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

### Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Lecture des CD, CD-R et CD-RW



Date de publication  
2006-11-01

Version: 3.0

12 NC: 9073 101 01721  
EAN: 87 10895 86813 6

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

[www.philips.com](http://www.philips.com)