



Philips
USB power bank

10.000 mAh

USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
QC 3.0 ve PD 3.0
PPS

DLP2711CB



İnce ve güçlü powerbank

yolda birçok kez şarj edin

Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı ikili şarj sunan USB-A ve USB-C bağlantı noktası QC 3.0 ve PD3.0'ı destekler.

Üstün Şarj Tasarımı

- USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme
- Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
- Şarj etme hızını optimize etmek için Hızlı Şarj teknolojisi
- 30 dakikada %50 şarj

Portatif güç

- Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir
- USB-C PD3.0 20 W veya QC3.0 18 W çıkışlı USB-A ile hızlı şarj

İşlemi bir bakışta onaylayın

- LED güç gösterge ışığı

PHILIPS

USB power bank

10.000 mAh USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları, QC 3.0 ve PD 3.0, PPS

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Aşağıdakilerle çalışır: USB ile şarj olan cihazlar

Güç

- Çıkış: USB-C Maks. 20 W USB-A Maks. 18 w
- Güç girişi: USB-C: 5 V/3 A
- Pil tipi: Li-Polimer
- Pil Kapasitesi: 10.000 mAh 37 Wh

Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17 x 3 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,7 x 6,7 x 1,2 inç
- EAN: 48 95229 13550 5

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- İç karton (L x G x Y): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- İç karton (L x G x Y): 7,5 x 4,2 x 8,1 inç
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 36
- Dış karton (L x G x Y): 40 x 22,5 x 34 cm
- Dış karton (L x G x Y): 15,7 x 8,9 x 13,4 inç
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 2,6 x 5,3 x 0,6 inç
- Ağırlık: 0,226 kg
- Ağırlık: 0,498 lb

Aksesuarlar

- Kullanım Kılavuzu: Kullanım Kılavuzu
- Kablolar: USB-C şarj kablosu

DLP2711CB/00

Özellikler

LED güç göstergesi ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

Programlanabilir Güç Kaynağı PPS

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.

30 dk. içinde %50 şarj

Hızlı şarj - Şarjı bitmiş olan cep telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edin.

Akıllı Koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Hızlı şarj USB-C veya USB-A

Cihazınızı USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3.0 Maks. 18 W çıkışlı USB-A bağlantı noktasıyla hızlıca şarj edin



Yayın tarihi 2023-05-12

Sürüm: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com