

Philips
5.1-es multimédiás
hangszóró



SPA7650

Hi-Fi surround hangzás

5.1-es surround hangzás

Csatlakoztassa a multimédiás hangszórókat bármilyen számítógéphez, MP3 vagy CD lejátszóhoz, és alkossa meg saját 5.1-es surround hangzású hangrendszerét. A kiváló mélyhang egyszerűen beállítható; a hangszórók pedig elhelyezhetők az asztalon vagy a falon, biztosítva a tökéletes hangzást.

Egyedülálló mélyhang-teljesítmény

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Mélyhang-kiemelési funkció szintszabályozóval
- Fa készülékház a minőségi basszus előállításához

Egyszerű használat

- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást
- Fejhallgató-csatlakozó a zene személy élvezetéhez
- Hangerő távvezérlése a kényelmes hangbeállításához
- Plug & Play a könnyebb telepítéshez

Minden készülékéhez csatlakoztatható

- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Egyedülálló, közvetlenül a távvezérlőn elhelyezett MP3 bemenet
- Tökéletes MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez, CD-hez és még sok másához

Modern kialakítás

- Mutatós, magassfényű kivitel

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Mélyhang szintszabályozóval

Az egyedi kialakítású mélynyomó mélyebb, teltebb hangokat produkál. Lehetősége van a mélyhangszintet igényei szerint beállítani.

MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez stb

Csatlakoztassa a hangszórókat az összes berendezéséhez. Nagyszerűen működik MP3-lejátszóval, PC-vel, TV-vel, CD és DVD-lejátszóval és az összes multimédiás berendezéssel.

Magasfényű kivitel

Magasfényű fekete kivitel, amely klasszikus és modern környezetben egyaránt remekül mutat.

Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik.

Fejhallgató-csatlakozó

Fejhallgató-csatlakozó a zene személy élvezetéhez

Mágnes árnyékolás

Mivel a hangszóró meghajtókban levő erős mágnesek mágnesesen árnyékoltak, nem áll fenn képtorzulás vagy károsodás veszély, ha a PC monitora mellé helyezi a készüléket.

Távvezérlőn elhelyezett MP3 bemenet

A távvezérlőn elhelyezett egyedülálló közvetlen MP3 bemenetnek köszönhetően könnyedén hallgathatja MP3-lejátszóját. Egyszerűen csatlakoztassa MP3-lejátszójának audiokimenetét a távvezérlő 3,5 mm-es aljzatához, és élvezze a zenét.

Plug & Play

A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési folyamattal vagy technikai felméréssel.

Hangerő távvezérlő

A praktikus vezetékes távvezérlő segítségével könnyedén beállíthatja a hangerőt.

Fa mélynyomó

A készülékház fából készült, emiatt kiváló a stabilitása és az akusztikai tulajdonságai.



Műszaki adatok

Hang

- Javított mélyhangzás: Bass reflex, Dinamikus basszuskiemelés
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (középsugárzó) + 25 W

Hangszórók

- Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: F0 - 20e Hz
- Mélynyomó frekvenciatartománya: F0 - 2e Hz
- Szatellithangszóró meghajtók: 2"
- Mélynyomó meghajtó: 5 1/4"
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélyhangszint-szabályzó: A mélynyomó hátoldalán
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Tápfeszültség be/ki gomb: A mélynyomó hátoldalán

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó)

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 43484 7
- Hosszúság: 45.8 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Szélesség: 31 cm
- Bruttó tömeg: 17.7 kg
- Magasság: 61 cm
- Nettó tömeg: 14.4 kg
- Táratömeg: 3.3 kg

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play

- Bekapcsolás jelzőfény
- Távvezérlő: hangerőszabályzás, fejhallgató kimenet, további audiobemenet, feszültségjelző

Tápellátás

- Tápellátás LED-indikátora: Kék

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 44.6 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fekdtetve
- Szélesség: 29.6 cm
- Mélység: 29.8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Bruttó tömeg: 8.3 kg
- Nettó tömeg: 7.2 kg
- Táratömeg: 1.1 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 0 cm
- Magasság: 0 cm
- Szélesség: 0 cm
- Mélység: 0 cm
- Tömeg: 0 kg

Csomag tartalma

- Mélynyomó
- Szatellithangszórók száma: 5
- 3,5 mm-es sztereó vonalkábel
- Gyors telepítési útmutató
- Távvezérlő: Vezetékes



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com