



Philips  
Système  
Home Cinéma 2.1

Lecteur de DVD

HES2800

## Un son puissant pour une expérience HDTV plus intense

Donnez vie à vos programmes TV grâce à une qualité audio d'exception. Avec une puissance sonore de 150 W et des enceintes Dolby Virtual, votre expérience télévisuelle est plus vraie que nature. Laissez-vous emporter par un son et une image à couper le souffle.

### Conditions d'écoute exceptionnelles

- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- Amplificateur numérique de pointe pour un son clair et puissant

### Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- Tuner FM intégré

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Installation flexible, au mur ou sur une table
- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 150
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classiques, Émotion, Jeux, Actualités, Rock, Sports

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie vidéo composantes, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Sortie HDMI, Entrée TV (audio, cinch)

## Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation de l'amplificateur: 25 W

## Enceintes

- Contrôle du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance des enceintes: 6 ohm
- Bande de fréq. du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'enceinte avant: 89 mm
- Hauteur de l'enceinte avant: 235 mm
- Largeur de l'enceinte avant: 100 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 202 x 51,5 x 199 mm
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 170 x 270 x 340 mm
- Poids (emballage compris): 9,7 kg

## Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Poids brut: 9,7 kg
- Poids net: 7,5 kg
- Tare: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

## Carton externe

- Nombre d'emballages: 1
- Carton externe (l x l x H): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Poids brut: 9,7 kg
- Poids net: 7,5 kg
- Tare: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

# Points forts

## Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

## EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec une seule télécommande. Le protocole de norme industrielle HDMI CEC est utilisé pour partager les fonctionnalités entre plusieurs périphériques via le câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

## HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

## Port USB 2.0 ultrarapide

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.



Date de publication  
2016-12-14

Version: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587  
EAN: 87 12581 45801 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)