

Philips
Bærbar DVD-spiller

PET835



Smalt sett med DVD-spor

med innebygd digital TV-mottaker

Magien i filmer og musikk kommer til liv på Philips PET835 med 8,5" LCD-skjerm i tavlestil. Gled deg over digitale free-to-air TV-programmer med innebygd digital TV-mottaker. Leveres med Smart Car Mount og USB-kontakt.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Opplev det digitale, interaktive TV-fenomenet

- Støtt DVB-T for free-to-air/åpne digitale TV- og radiokanaler
- 7-dagers elektronisk programguide (EPG)
- Funksjonsstøtte for direkte tekst-tv og teksting

Optimalisert resultat hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- 8,5" TFT LCD-fargeskjerm for høykvalitetsbilder

For maksimal anvendelighet

- Opptil 3 timers avspilling med innebygd batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- USB-tilkobling for avspilling av bilder og musikk fra USB-enheter



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 8,5 tomme
- **Oppløsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Effektivt visningsområde:** 187,2 x 105,3
- **Pikselavstand:** 0,13 (B) x 0,45 (H)
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (øretelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >76 dB (linjeutgang), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- **Modi for plateavspilling:** A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingsystem for videoplater:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** MPEG4, Divx

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1
- **DC-inngang:** 9 V
- **Hodetelefonjack:** 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- **AV-inngang:** Kompositt (CVBS) x1
- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tuner/mottak/sending

- **DVB:** DVB-bakkesignal *

Videoenkoding

- **Sideforhold:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Mottak-demodulering:** COFDM 2K/8K, MPEG-2
- **DVB-kompatibel, Nettverk:** MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- **AC/DC-adapter:** DC-in, 9 V, 10–240 V, 50/60 Hz
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** AY5506 slank fjernkontroll
- **Brukerhåndbok:** 16 språk
- **Smart bilmontering:** 1 del
- **Veske:** Beskyttende veske
- **Vedlagt tilbehør:** Antenne

Mål

- **Produktmål (B x H x D):** 255 x 170 x 31 mm
- **Produktvekt:** 1 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 310 x 200 x 145 mm
- **Hovedeskekvanrum:** 3
- **Mål på hovedeske:** 333 x 236 x 458 mm
- **Vekt, hovedeske:** 7,58 kg
- **Emballasjetype:** D-boks

Produktthødepunkter

Spill DVD/DivX® og MPEG4

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Støtt DVB-T

Utvid underholdningsopplevelsen og nyt digitale programkanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) kan du motta gratis digitale TV- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uten noen analoge mellomtrinn, for å bevare høyest mulig kvalitet.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermene – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermene hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.

Smart bilmontering

Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringssystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

USB-tilkobling for bilder/musikk

Du kan ganske enkelt koble den bærbare enheten til USB-porten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av direkte fra USB-enheten eller velge digital musikk eller bilder. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 33615
EAN: 87 12581 36157 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com