

Philips
Draagbare DVD-speler
met Zero Bright Dot™-
scherm

17,8 cm (7") LCD, breedbeeld

digitale TV



PET735



DVD- en DivX®-films voor onderweg met ingebouwde digitale TV-ontvanger

DVD-films komen tot leven op het 7 inch LCD-kleurenscherm van de Philips PET735 met Zero Bright Dot™. Geniet van DivX®- en MPEG4-films of vrij te ontvangen (ongecodeerde) digitale TV-programma's via de ingebouwde digitale TV-ontvanger. Inclusief slimme bevestiging voor in de auto en een USB-aansluiting.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Ervaar de digitale, interactieve TV-beleving

- Ondersteuning voor DVB-T voor free-to-air-kanalen (digitale TV en radio)
- 7-daagse elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling

Overal comfortabel kijkplezier

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") voor sublieme weergave

Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

Ondersteuning voor DVB-T

Kies voor een nog intensere entertainmentervaring en geniet gratis van programma's op digitale kanalen. Met DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ontvangt u gratis digitale TV- en radioprogramma's in Europa. Het signaal wordt digitaal gehouden, zonder analoge

tussentappen, om de hoogst mogelijke kwaliteit te behouden.

Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak onvolkomenheden, in de LCD-branchen aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVD-spelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVD-spelers zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

USB-aansluiting

U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V

- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial *

Videodecodering

- Beeldformaat: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5506 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: 1x
- Meegeleverde accessoires: Antenne

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 193 x 33 x 170 mm
- Gewicht van het product: 0,85 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 250 x 228 x 138 mm
- Afmetingen van hoofdverpakking: 430 x 255 x 265 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 6,8 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332
EAN: 87 12581 34437 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com