



Philips
CD player portabil

AX2400



Protejat la șocuri

Cu un design clasic irezistibil, playerele AX2400 vă permit să savurați muzica la o calitate ridicată și fără întreruperi. Aceste playere atrag prin forma lor rotundă și afișajul mare care permite vizualizarea melodiilor. Sunt special concepute pentru a oferi muzică în mișcare.

Protejat la șocuri

- ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate

- Sistemul Dynamic Bass Boost asigură un bas profund și dramatic

Ascultați orice tip de disc

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

PHILIPS

Specificații tehnice

Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost
- **Putere de ieșire:** 2 x 5 mW RMS
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** 30 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Repetare redare, Reluare redare de la oprire, Redare aleatorie, Scanare
- **ESP (CD):** 45

Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5V, centre +
- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

Confort

- **Tip ecran:** LCD
- **Indicații:** Stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră, piesă

Accesorii

- **Căști:** Căști AY3806
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare

Dimensiuni

- **Carcasă:** Corp rezistent la căldură, Foaielenticulară
- **Dimensiuni Master carton:** 305 x 161 x 174 mm
- **Greutate bax:** 2,5 kg
- **Cantitate bax:** 6
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 165 x 49 x 148 mm
- **Tip ambalaj:** D-box
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Greutate produs:** 0,2 kg

Alimentare

- **Durată de utilizare baterie (CD):** 20
- **Tip baterie:** AA, LR6, UM3

Caracteristici principale produs

ESP™ de 45 de secunde

Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când player-ul CD este supus loviturilor sau trepidațiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele cu protecție electronică împotriva întreruperilor au o memorie tampon electronică inteligentă care reglează automat atât propriul conținut cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Redă CD-uri, CD-R și CD-RW



Data lansării 2006-11-02

Versiune: 3.0

12 NC: 9073 101 01721
EAN: 87 10895 86813 6

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

www.philips.com