



Philips
CD-soundmachine

Bluetooth
50 W
Dynamisch licht



PX840T

Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent met Bluetooth

Het Philips PX840T draagbare geluidssysteem speelt moeiteloos muziek af van uw favoriete bronnen: Bluetooth, USB, CD en FM/MW-radio. De ingebouwde, dynamische verlichting en het uitgangsvermogen van 50 W zorgen voor de ultieme luisterervaring.

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- FM/MW (AM)-stereotuner
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Gebruiksvriendelijk

- Bouw een feestje met dynamisch licht
- Geheugen voor 20 CD-nummers
- 20 voorkeuzenders
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Maximaal uitgangsvermogen van 50 W RMS
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

PHILIPS

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de

geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

FM/MW (AM)-stereotuner FM/MW (AM)-stereotuner

Verlicht het feest



Laat het feest knallen met dynamische verlichting om uw muziek te doen stralen. Zet de nacht in vuur en vlam met twee coole dynamische lichteffecten die uit de luidsprekers schijnen. Zet de lampen aan of uit door eenvoudig een schakelaar om te zetten, zonder een beat te missen. Verlicht het feest zoals u maar wilt, van rustige sfeerverlichting tot spannende dansclub-effecten. Bepaal de toon en de sfeer tegelijkertijd!

Dynamic Bass Boost




Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de

knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.



Specificaties

Audioweergave

- Bluetooth
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Afspeelmodus USB: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren, Volgende/vorige album zoeken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW (AM)
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: Totaal max. 50 W

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: Twee drivers met volledig bereik en twee passieve radiatoren

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Ladertype: Bovenzijde
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Vermogen

- Stroomvoorziening: AC-ingang of batterij
- Netspanning: AC 100 V - 240 V
- Batterijtype: D-batterijen (LR20)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 8,0

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Garantie: Garantiekartaar
- Overig: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 243 x 199 x 124 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 283 x 164 x 241 mm
- Gewicht van het product: 3,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,8 kg



Publicatiedatum
2017-11-16

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 001 35861
EAN: 48 95185 62165 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com