

Philips  
Stereo CD Dynamic Bass  
Boost



AZ1226

## musica MP3 con bassi più potenti all-in-one

Se ami il piacere delle piccole cose e adori la praticità, l'elegante e portatile AZ1226 è il prodotto che ti permette di assaporare la musica preferita, con bassi più potenti con l'ausilio di semplici funzioni.

### **Lettore CD dotato di tutte le funzioni**

- Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW
- Funzioni CD shuffle/program/repeat

### **Prestazioni avanzate dei bassi**

- Per bassi più potenti e più profondi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

### **Facilità d'uso**

- Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta
- Display LCD multifunzione
- Presa per cuffia stereo

# PHILIPS

# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,2 W
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: girevole
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Diametro altoparlante: 4"
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

## Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna OM, Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM



## Connettività

- Cuffia: 3,5 mm

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

## Potenza

- Tensione di rete
- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

## Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 400 x 162 x 238 mm
- Peso: 2,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,7 Kg

# In evidenza

**Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW**  
Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

**Funzioni CD shuffle/program/repeat**  
Funzioni CD shuffle/program/repeat

## Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## 4 Altoparlanti Full range

Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

## avvio sincronizzato registrazione da CD

Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta

## Display LCD multifunzione

Display LCD multifunzione

## Presca per cuffia stereo

Presca per cuffia stereo



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767  
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)