

Philips
DVD Micro Theatre

- 2,1
- DivX-weergave
- componentontwerp

MCD179



Maak van elke kamer een theater

met 2.1-luidsprekers

Het MCD179 DVD Micro Theater is alles wat u nodig hebt voor een bioscoopervaring thuis. Met het 2.1-luidsprekersysteem en Dolby Digital voor het ultieme geluid en Progressive Scan voor optimale beelden kent uw audiovisuele plezier geen grenzen!

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS (2.1-systeem)

Eenvoudig te gebruiken

- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Wekker- en sleeptimerfuncties

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder

goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspceptie kunt genieten.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Uitgangsvermogen: Totaal 100 W RMS

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 3,5 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Piezo-tweeter
- Subwoofertype: Actief

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discspeelmodi: Hoek, Slowmotion, Zoom, OSD, Beveiligingsniveaus voor kinderen, A-B herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, PBC
- DVD-regio.: 2

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Bovenzijde
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- Andere aansluitingen: Digitale, coaxiale audio-uitgang, FM-antenne, DIN-aansluiting
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm, Analoge audio-uitgang (L/R)
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- OSD-talen: Spaans, Frans, Engels, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Turks
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel (Y), FM-antenne, DIN-kabel, Wereldwijde garantiekaart
- AC/DC-adapter: Stroomvoorziening met schakelfunctie
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 615 x 515 x 225 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 160 x 250 x 313 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 15 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com