



Philips
Mikro müzik sistemi

ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.



DCM2170

Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

iPhone 5'in Lightning konektörüyle uyumlu olan bu Philips mikro ses sistemi harika ses kalitesine ve harika, şık bir tasarıma sahiptir. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tek bir basit kontrole müziğinizin tadını çıkarın.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- 70 W RMS maksimum çıkış gücü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Mikro müzik sistemi
ve Lightning konektörü iPod/iPhone için, CD, MP3-CD, USB, FM, 70 W maks.

Özellikler

Lightning ile müzik çalın ve şarj edin



Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak

hızalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknoloji kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

DCM2170/12

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.



Mikro müzik sistemi

ve Lightning konektörü iPod/iPhone için, CD, MP3-CD, USB, FM, 70 W maks.

Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma
- Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 70 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi
- Hoparlör sürücüler: 4 inç woofer ve yumuşak konik tweeter

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, iPod alarmı, USB alarm
- Yükleyici tipi: tepsi
- Şarj cihazı: iPhone, iPod

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 5,7 kg
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 185 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 260 mm
- Ana ünite genişliği: 180 mm
- Ana ünite yüksekliği: 177 mm
- Ana ünite derinliği: 239 mm
- Ambalaj genişliği: 224 mm
- Ambalaj yüksekliği: 314 mm
- Ambalaj derinliği: 518 mm

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. nesil iPod touch

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone 5



Yayın tarihi 2014-07-15

Sürüm: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com