



Philips
Универсальный пульт ДУ

7 из 10 устройств



SRU5170



Инструкция по установке на ЖК-дисплее

Подходит для более чем 1000 брендов

Можно проще и быстрее установить свои устройства, если пользоваться новым SRU5170! Сочетание ЖК-дисплея с инструкциями и упрощенного краткого руководства пользователя, гарантирует самую быструю установку пульта!

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Управление до 7 устройствами из 10
- Просто добавить и пометить дополнительные функции
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Быстрая и простая установка

- Упрощенное краткое руководство пользователя для быстрой установки
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

Невероятное удобство

- Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении
- Простое использование сгруппированных функций
- ЖК-дисплей имеет подсветку для удобства работы в темноте
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Подсветка экрана

Подсветка - это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки -- светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.

Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

Упрощенное краткое руководство

Упрощенное краткое руководство пользователя помогает в установке

универсального пульта ДУ. Вместо ручного ввода кода из 3-х или 4-х цифр, встроенный в пульт ЖК-экран выдает инструкции по установке. Помимо этого, краткое руководство пользователя предоставляет дополнительную информацию на ЖК-экране для скорости установки.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Пульт ДУ 7-в-1 для домашних развлечений

Универсальный пульт ДУ 7-в-1 предназначен для программирования и управления 7 аудио/видео устройствами практически любой марки. Пульт ДУ поставляется с кодами всех устройств домашних развлечений любых марок. Теперь вы можете заменить свою коллекцию пультов всего одним пультом ДУ.

Добавьте больше функциональности

Улучшенный способ добавления и пометки функций делает это проще и быстрее. Теперь больше нет недоступных функций.



Характеристики

Функции управления

- Поддерживаемые устройства: Телевизоры, Видеомагнитофоны, DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ, ПК
- функциональные возможности телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация
- Расширенные возможности телетекста: Режим Fast text (Быстрый текст)
- Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
- Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции
- Простая установка: Автопоиск
- Шаги установки: 2
- Кнопка функции копирования: Да
- Поддержка языка: GB//I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Количество кнопок: 40
- Запрограммирован для устройств Philips: Да
- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE
- Влагонепроницаемый: Да

Аксессуары

- Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

Возможности ИК-связи

- Рабочее расстояние: 10 м

- Индикаторы передачи: 1
- Универсальная база данных ИК-кодов: Да
- Количество брендов в базе данных: Более 1100
- Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
- Угол передачи: 90 градус
- Считываемые ИК-коды: Да
- Частотный диапазон считывания кодов: 20 - 70 кГц и 455 кГц

Питание

- Срок службы батарей: 12 месяцев
- Количество батарей: 2
- Тип элемента питания: Тип AAA

Внешняя упаковка

- Количество: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Высота: 172 мм
- Длина: 312 мм
- Ширина: 151 мм

Данные упаковки

- 12 NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Длина: 304 мм
- Высота: 33 мм
- Ширина: 157 мм

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 1,5 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 18 x 17 см
- Вес нетто: 0,96 кг
- Вес упаковки: 0,54 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15,7 x 30,4 x 3,3 см
- Вес брутто: 0,26 кг
- Вес нетто: 0,16 кг
- Вес упаковки: 0,1 кг



Дата выпуска 2010-08-20

Версия: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com