

Philips  
DVD-speler

DivX-weergave

DVP3142



## Films van PC weergeven op TV

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192-kHz/24-bits audio-DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

### Speel al uw films en muziek af

- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 100
- Vervorming en ruis (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Video-weergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie

## Multimediatoepassingen

- Afspelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveau voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

# Kenmerken

## Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 2.0.20

12 NC: 8670 000 27372  
EAN: 87 12581 31799 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)