

Philips
Mikromusiksystem

Docka för iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB2020



Slappa till fantastisk musik

Besatt av ljud

Docka och lyssna på din iPod/iPhone/iPad eller slå på den kristallklara DAB+-radion. Det går också att ansluta till andra bärbara musikspelare via USB Direct eller MP3 Link. Njut av favoriterna med det djupa mäktiga ljudet i basreflexhögtalarna.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio

Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 10 W RMS
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)
- DAB: Information, Meny, Smart Scan

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion

- Laddningsenhet: iPod, iPad, iPhone
- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, DAB-antenn, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 31-knapps kontroll
- Bruksanvisning: Engelska

Mått

- Huvudenhet, bredd: 200 mm
- Huvudenhet, höjd: 118 mm
- Huvudenhet, djup: 210 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 144 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 224 mm
- Paketbredd: 576 mm
- Paketbredd: 274 mm
- Pakethöjd: 190 mm
- Bruttovikt: 4,5 kg
- Nettovikt: 3,94 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod 4th generation, iPod, 5:e generationen



Publiceringsdatum
2016-09-29

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93201
EAN: 08 71258 16544 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com