

Veľký zvuk z malých reproduktorov

Správne multimediálne potešenie



Pri zábave si vychutnajte autentický stereo zvuk s vašimi aplikáciami pre hudbu, Internet a multimédiá so systémom reproduktorov MMS121 Harmonic Pulse s neuvěřiteľným basovým výkonom pri ich veľkosti.

Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje
- Jednoduché pripojenie k počítaču alebo laptopu

Počujete každý detail

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Digital Dynamic Bass Boost - skvelé basy aj nahlas

Jednoduché používanie

- Označ. a farebne odl. konektory umožňujú začať za pár minút
- Konektor slúchadiel umožňuje lepšiu osobnú zážitok
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky



PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- **Zdokonalenie basov:** Digitálny Bass Boost
- **Hudobný výkon:** 3 W
- **Výstupný výkon (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Ovládanie hlasitosti:** Analógové ovládanie hlasitosti
- **Káble:** Fixné káble

Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereofónny
- **Slúchadlo:** 3.5 mm

Pohodlie

- **Indikátor zapnutého stavu:** áno

Reproduktory

- **Zdokonalenie reproduktoru:** Magneticky chránené LSB

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Rýchla inštalácia príručka

Najdôležitejšie produkty

Hudba, hry, filmy, internet

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na tom čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Konektor slúchadiel

Pre počítač a laptop

Pripojenie k počítaču alebo laptopu

Rýchle nastavenie

Farebne odlíšené káble, čisté označenie a jednoducho zrozumiteľná dokumentácia umožňujú začať za pár minút.

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.



Dátum vydania 2005-12-02

Verzia: 3.0

12 NC: 9082 100 02913
EAN: 87 10895 81597 0

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

www.philips.com