



Philips  
Sisäinen asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD6000FD



## Tee levyihisi hienot etiketit

Kahta muotoa tukeva asema ja etikettitulostin samassa

Oma levy, oma juttu. Miksi enää kirjoittaisit käsin, kun voit luoda levyihisi omat ammattimaiset etiketit, jotka tuovat persoonasi esiin!

### Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Toista DVD-levyjäsi kaikissa asemissa ja multimedialaitteissa
- Paras tallennuslaatu suurilla DVD-nopeuksilla

### Käytön mukavuus

- Kaksi muotoa
- Käyttövalmis parissa minuutissa PC:llä tai kannettavalla mikrolla
- Polttava CD- ja DVD-asema sekä tulostin
- Tarkka käyttöopas 10 kielellä
- Plug & Play – helppo asentaa
- Käännä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla

### Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R

# PHILIPS

sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Kirjoitusnopeus

- DVD+R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD-R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
- LightScribe: 1,6X DVD+R, 1,6X CDR
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV

### Uudelleenkirjoitusnopeus

- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
- CD-RW: 24X (3600 kt/s), Z-CLV, UltraSpeed
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

### Lukunopeus

- DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- Puskurin koko: 2 Mt

### Liitännät

- Liityntä: IDE-liittymä (ATAPI)
- Muut liitännät: 12 V DC-tulo, 2 analogista ääniliitäntää, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

### Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Käyttöopas, erittäin tarkka

### Ohjelmisto

- Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Room 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Neljä kiinnitysruuvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Käyttöopas

### Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 650 Mt
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 2000, XP
- Suoritin: Keskusyksikkö Pentium 4, vähintään 1,3 GHz
- RAM-muisti: 128 Mt

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 145 X 170 X 1,3 mm
- Tuotteen paino: <0,9 kg kg

### Virta

- Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
- Virrankulutus: 12 W W

### Tekniset tiedot

- Kosteus: 5 - 90 % (suht., tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
- Turvallisuusstandardit: EN60950, EN60825,UL11950
- EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- Hakuaika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 ms (tyypillinen)

### Pakkauksen tiedot

- I2NC: 908210008067
- EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 41,3 mm
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 145 mm

### Sisäpakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
- Kokonaispaino: 1,2 kg
- Korkeus: 262 mm
- Pituus: 104 mm
- Leveys: 213 mm
- Määrä: 1

### Ulopmpi pakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 8710895962063
- Kokonaispaino: 3 kg
- Pituus: 35,6 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 23 mm
- Määrä: 2

### Ulopmpi pakkaus 2

- Määrä: 104

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

### Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

### DVD-yhteensopivuus

DVD-yhteensopivuus varmistaa itsetehtyjen DVD-levyjen toistettavuuden mahdollisimman monissa multimedioasointimissa ja DVD-ROM-asemissa.

### Paras tallennuslaatu

Seamless Link ja Philipsin dynaaminen kalibrointitekniikka takaavat vakaan ja luotettavan tallennuksen, DVD+R/-R-levyissä enintään 16x.

### Monikielinen käyttöopas

Monikielinen käyttöopas auttaa sinua asennuksessa omalla kielelläsi.

### Plug & Play

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyyseja tai asennustoimintoja.

### Helppo nimiöinti

Sinun tarvitsee vain kääntää levyä, ja laite kirjoittaa haluamasi nimen levyyn. Näin saat talteen parhaat muistot ja digitaalisen musiikin sekä nimen painettuna käsinkirjoitetun sijaan.

### 16x-kirjoitusnopeus, DVD+R/-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

### 16x-kirjoitusnopeus, DVD-R

16x-DVD-R-kirjoitusnopeus

### Kaksikerroksinen 8x-kirjoitus+R DL

Uusi asema, jonka tehokkaampi laser polttaa kaksikerroslevyt entistä nopeammin

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling -tekniikan ansiosta sotkuiset tussit ja tarrat voi heittää romukoppaan! Käännä vain erikoispäällysteinen CD-R/CD-RW- tai DVD-R/DVD-RW-levy toisin päin, aseta se uudelleen asemaan ja polta siihen upeat etiketit, joiden laatu ja ulkonäkö vastaa ammattilaisten tekemiä silkipäällysteisiä etikettejä. Voit asetella etikettiin tekstiä ja omaa grafiikkaasi tuotteen mukana toimitettavalla ohjelmistolla ja lisätä uusia elementtejä myöhemmin. Elokuvien, musiikin, valokuvien ja tiedostojen hakeminen onkin helpompaa kuin koskaan.

### Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä+R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

