



Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

8-i-1

PRESTIGO



SRU6008

Förenklad total kontroll

Alla funktioner med endast de knappar du behöver

Nu är det dags att lägga undan alla de där fjärrkontrollerna! Med Prestigo SRU6008 kan du kontrollera upp till 8 enheter i ett. På LCD-skärmen visas de knappar du behöver och de är enkla att komma åt. Ställ in Prestigo-enheten via en dator och njut sedan av ditt hemunderhållningssystem.

Intuitiv navigering

- Enkel åtkomst till särskilda funktioner via 3,8 cm LCD-skärm
- Bakgrundsbelysta knappar som kontrollerar dina enheter i mörkret

Snabb och enkel åtkomst till din underhållning

- Aktiviteter för att styra flera enheter

Enkel inställning

- Kontrollera alla enheter från nästan alla märken
- Programvaruuppdateringar via internet
- Enkel datorkonfiguration i några enkla steg, i Windows eller Mac



Funktioner

Kontrollera praktiskt taget vilken enhet som helst



Med Prestigo-koddbasen för IR-innehåll med över 300 000 enheter kan du kontrollera praktiskt taget alla enheter på marknaden idag, oavsett modell eller märke. Via datorns konfiguration väljs den rätta infraröda koden för dina enheter i databasen.

3,8 cm LCD-skärm



Den här fjärrkontrollen har en 3,8 cm (96 x 64 bildpunkter) LCD-skärm. Knappar som används ofta finns tillgängliga via skärmen, så du kan lägga till egna knappar eller ta bort dem du inte behöver.

Aktivitetsbaserad kontroll

Starta dina hemunderhållningsaktiviteter med en enda knapptryckning istället för att kontrollera varje enskild enhet i separata steg. Tryck bara på aktivitetsknappen för exempelvis "se på film", så slår Prestigo automatiskt på de olika enheterna, som TV:n, DVD-spelaren och hemmabiosystemet, så att du kan se på film.

Framtidssäkrad



Programvaran Philips Configo ger dig automatiskt information om onlineuppdateringar för din Prestigo. Programvaran Configo laddar ned uppdateringarna och ordnar installationen.

Enkel datorkonfiguration



Anslut Prestigo-fjärrkontrollen till din PC eller Mac via USB och få en enkel datorkonfiguration på ditt språk. Anpassa funktionerna i några enkla steg.

Bakgrundsbelysta knappar



Den belysta knappsatsen gör det enkelt att kontrollera alla enheter, till och med i mörkret.

Specifikationer

Tillbehör

- USB-kabel: 1,2 m

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysta knappar
- Indikator för låg batterinivå
- Skärmtyp: LCD
- Antal aktiviteter: 8
- Antal enheter: 8
- Onlineuppdateringar: tillgängliga
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska
- Enheter som stöds: AMP, Ljudsystem, Blu-ray-spelare, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-kombination, DVDR-HDD-kombination, Digital Media Receiver, Spelkonsol, HD-DVD-spelare, HTS, Hårddiskspelare, Hemmabiosystem, Docks för MP3-spelare, Minidisc, PC, Projektor (IR), MOTTAGARE, SAT, KASSETT, TV, TV-DVD-kombination, TV-VCR-kombination, TV-VCR-DVD-kombination, Mottagare, VCD, laserdisk, video

IR-kapacitet

- Inläring av IR-koder
- Arbetsavstånd: 10 m

Effekt

- Batterier medföljer

Konfiguration

- Konfigurationsmetod: Datorkonfiguration



Publiceringsdatum
2013-09-18

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com