

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

Diseño compacto

MCM108DB



Reproduce y carga tu iPod

Conecta el iPod. Escucha tu música desde un control sencillo con un excelente sonido y un diseño elegante. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total: 4 W RMS

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización estéreo con lectura digital

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto
- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Un solo control remoto para el sistema y el iPod

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la

gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del

balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Sistema de control remoto y iPod

Un solo control remoto para el sistema y el iPod



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x2watts RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Modo de reproducción para base: Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido, Carga de iPod

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Conexión de la base, Antena FM fija en forma de espiral, Antena AM

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma HDD, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Accesorios

- Control remoto: 20 teclas con batería
- Manual del usuario: Inglés, español y francés
- Base: Base y adaptadores para GoGear y iPod
- Accesorios incluidos: Antena AM
- Guía de inicio rápido: Inglés, español y francés

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 150 x 153 x 244 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 150 x 153 x 204 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 302 x 531 x 202 mm
- Peso con empaque incluido: 4,96 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 28641
UPC: 6 09585 12938 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com