



Philips
Digitale TV-antenne

Binnenshuis

36 dB versterkt
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5120



Genieten van digitale ontvangst

36 dB versterkte antenne

Deze antenne heeft een instelbare versterker met ruisfilter en is ontworpen voor een betere ontvangst van digitale en analoge signalen. De antenne is geschikt voor 230 - 240 V of 12 V DC en is ideaal voor gebruik in huis of in een boot, caravan of camper.

Behoud van signaalkwaliteit

- Versterk uw signaal met maximaal 36 dB

Eenvoudige installatie

- Kantelfunctie en draaivoet
- Instelbare versterking

Beschermt tegen signaalverlies

- Ruisreductiefilter voorkomt signaalverlies

Variabele spanningvoorziening

- Optionele DC-stroomvoorziening

Storingsvrij

- Storingsvrij (3G/4G/LTE)

PHILIPS

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-uitgang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: UHF, FM, VHF
- Lengte antennekabel: 180 cm
- Versterking (antenne + versterker): 36 dB

Vermogen

- Stroomadapter: Inclusief

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Inclusief

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19 x 31 x 6,5 cm
- Nettogewicht: 0,462 kg
- Brutogewicht: 0,713 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,251 kg

- EAN: 87 12581 56417 9
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 30,5 x 28,5 x 21,5 cm
- Nettogewicht: 1,848 kg
- Brutogewicht: 3,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,352 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- GTIN: 1 87 12581 56417 6

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
15 x 4,6 x 24,8 cm
- Gewicht: 0,462 kg

Kenmerken

36 dB versterking

De 36 dB versterking versterkt zwakke signalen, waardoor uw ontvangstbereik toeneemt en u meer signalen over een grotere afstand kunt ontvangen.

Kantelfunctie en draivoet

Dankzij de radius van 330° met kantelfunctie tot 90° kunt u het UHF-element aanpassen voor een optimaal signaal

Instelbare versterking

U kunt eenvoudig het ontvangstbereik vergroten

Ruisreductiefilter

Ruisfilter dat signaalverlies tegengaat

Optionele DC-stroomvoorziening

Draagbare antenne voor gebruik in huis of in een boot, caravan of camper, geschikt voor 220 V AC (inbegrepen) of 12 V DC (niet inbegrepen)



Publicatiedatum
2022-04-24

Versie: 4.0.9

12 NC: 8670 000 68086
EAN: 08 71258 15641 79

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com